


DREO

Smart Air Purifier
Purificateur d'air Intelligent
530S

USER MANUAL
MANUEL D'UTILISATION



”

Thanks for Choosing **DREO!**

Your support means the world to us.
We hope you enjoy our product as much
as we did creating it.

”

Merci d'avoir Choisi DREO!

Votre soutien est essentiel pour nous.
Nous espérons que vous apprécierez
ce produit autant que nous avons aimé le créer.

LANGUAGES

English ————— 1-13

Français ————— 14-26

CONTENTS

01

KNOWING YOUR
APPLIANCE

1

02

USING YOUR
APPLIANCE

2-5

03

CONNECTING TO
YOUR APPLIANCE

6

04

CLEANING AND
MAINTENANCE

7-10

05


TROUBLESHOOTING

11-13

KNOWING YOUR APPLIANCE


01

Package Contents



IMPORTANT SAFETY
INSTRUCTIONS
(Exclusive for models
sold in Canada)


User Guide



Cleaning Brush



FiberCatch Pre-Filter x 6
(1 pre-installed)




Filter

USING YOUR APPLIANCE

02


Before Use

1




Put it upside down. Rotate the bottom cover counterclockwise to unlock and take the cover off.

2




Remove the filter from its packaging then put the filter back.

3



Rotate the bottom cover clockwise to lock back in place (you will hear a distinctive sound when locked).

4



Return to upright position on a flat, stable, and clear surface. Plug the appliance into the power outlet.

Control Panel



Power Button

- Turn power on/off.
- Long press for 10 seconds to reset factory settings.



Purifying Speed Button

- Adjust purifying speed across 1-4 levels & Turbo (Turbo Mode will show up as level "H").
- Long press for 3 seconds to set a timer (0-12h) to turn the appliance on/off.



LED Light On/Off Button

- Turn the LED light on/off for the display, control panel, or air quality indicator.



Auto Mode Button

- Purify and adjust purifying speed automatically based on air quality conditions.
- Long press for 5 seconds to reset the filter change reminder after replacing the filter.



RGB Light Button

- Touch to cycle through air quality indicator light (PM2.5 will flash when selected) and 3 different ambient light effects.



Sleep Mode Button

- Touch to purify the air at the most silent power setting (display auto-off in 5s).
- Long press for 5 seconds to start WiFi connection settings.
- Press  or  to exit Sleep Mode.

Note:

- Long press  and  for 10 seconds to enter Low Power Standby Mode and turn off WiFi. To exit, long press  for 5 seconds, and WiFi connection will restart.
- Long press  and  for 3 seconds to activate/deactivate the child lock function (display will show "LC").

LED Display

Constantly monitor the air quality in your room with the comprehensive and intuitive monitor display.

Note: You can turn off the LED display and lights using the  button or through the DREO app.




Air Quality Indicator Light

Light Color	Air Quality Level
 Blue	Excellent
 Green	Good
 Orange	Moderate
 Red	Poor

Note:

The Air Quality Sensor detects PM 2.5 particles but cannot detect odors. If you feel that the indoor air odor is relatively strong, it is recommended to manually switch to the highest purifying speed.



Additional Features



Child Lock

- Long press  and  for 3 seconds to activate/deactivate the child lock function.
- When activated, the display will show , and all the buttons on the appliance will be locked.



On/Off Timer

When the appliance is ON/OFF, long press  for 3 seconds to set a timer (from 0-12H) for the appliance to turn ON/OFF.



Memory

If the appliance is turned OFF or disconnected from power, it will operate under the previous settings (except the Timer setting) when it is turned ON again.



Firmware Update

Check the firmware version on the DREO app and update regularly for the appliance to work more efficiently.


 Display will show "UP" during the update process. Do not operate until the update is completed.



Display Auto Off

Display turns off after 5 seconds in Sleep Mode.
Wake up the display with any button.

Getting the Most Out of Your Appliance



1. Keep the doors and windows closed when the air purifier is on.
2. Do not block the air openings and keep away from curtains or walls.
3. Maintain and replace the filter on a regular basis for maximum efficiency.

CONNECTING TO YOUR APPLIANCE

03



Before connecting the appliance to your mobile device, please scan the QR code on the left or go to the app store and search "**DREO**", then select and download the app.



Look for "Smart Air Purifier 530S" when connecting your new appliance.



You can use the DREO app to connect your appliance to **Amazon Alexa** or **Google Home**. Please follow the in-app instructions to set up your voice assistant.

NOTE: You must create a DREO account to access voice assistants.

- 1 Launch DREO and sign in or create an account by following in-app instructions.
- 2 Enable Bluetooth on your mobile device and plug in your appliance.
- 3 Hold  for 5 seconds to start WiFi connection settings.
(Tip: The WiFi icon  will keep flashing when pairing.)
- 4 Tap + **Add Device** and select **Smart Air Purifier 530S**.
- 5 Follow in-app instructions to complete WiFi connection.
- 6 You're now ready to control the appliance on your app.
(Tip: To restart connection settings, hold  again for 5 seconds)

CLEANING AND MAINTENANCE

04

Replacing the Filter

The filter life is measured by the air purifier's algorithm which is based on the working mode, fan speed, run time, and indoor air quality. It's recommended to replace the filter every 6-8 months or when the filter change reminder alerts.

1




The filter change reminder will flash when the filter needs to be replaced. Turn off and unplug the air purifier.

2




Rotate the bottom cover to unlock then take the cover off.

3




Remove the plastic packaging.

4



Remove the old filter then put the new filter in place.

5



Rotate the bottom cover clockwise to lock back in place (You will hear a distinctive sound when locked).

6




Return to upright position and long press the  for 5 seconds until it beeps, to reset the filter change reminder.

Replacing the FiberCatch Pre-Filter


It is recommended to replace the pre-filter once every 1.5 months, depending on actual usage.

1



Peel off the old pre-filter.

2



Remove the plastic packaging of the new pre-filter.


3



Replace with the new pre-filter.


Cleaning the Inside & Outside

1



Unplug the air purifier before any cleaning and maintenance.

2



Remove the filter and clean the inside with a dust vacuum.


3



Wipe clean the housing with a dry, soft, non-abrasive cloth.


Cleaning the Filter

- For optimal use, the outer pre-filter can be cleaned with a soft, dry brush once every 2-4 weeks.
- Keep away from water and humid areas. Moisture will allow mold to grow.




Cleaning the Light Compartment

1




Unplug the appliance. Locate the alignment mark on the air outlet grille to identify the screw on the air guide vane, then loosen the screw.

2




Rotate the grille counterclockwise to unlock and remove it.

3



Remove the air guide vane.


4



Clean the light compartment using the included cleaning brush.

Note: Do not use corrosive cleaning agents.


5



Reinstall the air guide vane after cleaning.

Note: Ensure the alignment mark lines up with the screw.

6



Place the grille back. Rotate it clockwise to lock it in position, and tighten the screw.

TROUBLESHOOTING

05

Related to Filter

Where can I buy a new filter?

Please purchase directly from the DREO official website at www.dreo.com or through the DREO app.

I changed the filter, but the Filter Change Reminder is still on.

The Filter Change Reminder will not automatically reset. Please press and hold  to reset the reminder, the indicator will turn off after reset.

The Filter Change Reminder has not turned on for a long period of time.

There are several factors that can impact the filter life, including the indoor air quality level, length of operation and particle density in the air. If your room has a better air quality level and/or you don't use your air purifier often, the reminder will take longer to light up.

Related to Use

Why is my air purifier not working?

Check if the power is connected, the power cord is damaged, or the electrical outlet is powered.

The airflow from my air purifier is too weak.

- Make sure that there is enough space around the air purifier.
- Check if the filter packaging has been removed.
- Fan speed will be low when auto mode is switched on and air quality is good. Try to switch to higher speed.
- Replace the filter if the filter is clogged and overloaded.

My air purifier doesn't improve the air quality.

- Check if the filter packaging has been removed.
- Make sure the windows are closed as polluted air may continue coming in from outside of the windows.
- The overloaded filter will make the fan work harder to pass the air through. Consider replacing the filter if it is clogged.
- Do not place in crowded areas and corners.
- Check if air outlet and inlet are obstructed.

Why is my air purifier making a loud noise?

- Switch the air purifier to sleep mode or lower purifying speeds.

Why is the Air Quality indicator is always red?

- It's recommended to move the appliance to a different location, replug it, and check the indicator light again. If the issue persists, please contact our Customer Support.

The odor in the room is very strong, but the Air Quality Indicator is only green or blue.

- The Air Quality Sensor detects PM 2.5 particles but cannot detect odors. If you feel that the indoor air odor is relatively strong, it is recommended to manually switch to the highest purifying speed.

Why is the Air Quality indicator always blue?

- The Air Quality sensor reports the presence of airborne particles, but it cannot detect gas. Please make sure there is no gas contamination inside your room.

Why is my air purifier making an unusual noise?

- Make sure the air purifier is operating on a flat, stable surface.
- If the unusual noise still exists, there may be external objects blocking the air openings. Please contact our customer support.

Why does my air purifier produce an unpleasant smell?

- During the initial few days, new air purifiers produce a plastic smell which is normal and will dissipate eventually.
- Do not add essential oils or diffusers into the air purifier or use in an excessively humid area. Humidity will cause mold to grow.
- If the filter has absorbed pollutants to its maximum capacity, then the smell may come from the dirty filter. Please replace the filter when necessary.

If your problem is not listed or still persists, please contact our Customer Support (**see page 27**)

CONTENU

01

CONNAÎTRE VOTRE
APPAREIL

14

02

UTILISATION DE VOTRE
APPAREIL

15-18

03

CONNEXION À VOTRE
APPAREIL

19

04

NETTOYAGE ET
ENTRETIEN

20-23

05


DÉPANNAGE

24-26

CONNAÎTRE VOTRE APPAREIL



01

Contenu de l'emballage



CONSIGNES DE
SÉCURITÉ
IMPORTANTES
(Exclusif aux modèles
vendus au Canada)

Guide de
l'utilisateur




UTILISATION DE VOTRE APPAREIL

02


Avant l'utilisation

1




Retournez l'appareil. Faites tourner le couvercle du bas pour le débloquer et le retirer.

2




Retirez le filtre de son emballage, puis réinstallez-le en place.

3



Faites tourner le couvercle du bas dans le sens des aiguilles d'une montre pour le refixer en place (Vous entendrez un son distinctif, une fois verrouillé).

4



Remettez l'appareil debout sur une surface plate, stable et dégagée ; branchez l'appareil dans une prise murale.

Panneau de commande



Bouton d'Alimentation

- Interrupteur de marche / arrêt
- Appuyez et maintenez 10 secondes pour passer rétablir les réglages d'usine.



Bouton de vitesse de purification

- Configurer la vitesse de purification du niveau 1 à 4 et Turbo (Le mode Turbo apparaîtra comme niveau "H").
- Appuyez longuement pendant 3 secondes pour régler une minuterie (0-12 h) pour allumer/éteindre l'appareil.



Bouton de voyant LED

- Activez/Désactivez le voyant LED de l'écran, du panneau de commande, ou de l'indicateur de la qualité de l'air.



Bouton de Mode Automatique

- Purifiez et réglez automatiquement la vitesse de purification en fonction de la qualité de l'air.
- Appuyez longuement pendant 5 secondes pour réinitialiser le rappel de remplacement du filtre après avoir remplacé le filtre.



Bouton d'éclairage RVB

- Touchez pour faire défiler le voyant indicateur de qualité de l'air (PM2.5 clignotera une fois sélectionné) et 3 effets de lumière ambiante différents.



Bouton de Mode de Veille

- Appuyez sur ce bouton pour purifier l'air avec la configuration la plus silencieuse (Arrêt auto d'écran dans 5s).
- Appuyez longuement pendant 5 secondes pour démarrer les paramètres de connexion Wi-Fi.
- Appuyez sur le bouton  ou  pour quitter le mode de veille.


Remarque:

- Appuyez pendant 10 secondes sur  et  pour entrer en Mode de veille et désactiver la WiFi. Pour quitter, appuyez pendant 5 secondes sur , et la connexion WiFi redémarrera.
- Appuyez longuement sur  et  pendant 3 secondes pour activer/désactiver le Verrouillage enfant (l'écran affichera « LC »).

Affichage LED

Surveillez de façon ininterrompue la qualité de l'air de votre pièce grâce à l'écran complet et intuitif.

Remarque: Vous pouvez désactiver l'écran LED ainsi que les voyants à l'aide du bouton  ou via l'appli DREO.




Voyant indicateur de la qualité de l'air

Couleur du voyant	Niveau de qualité de l'air
 Bleu	Excellent
 Vert	Bon
 Orange	Modéré
 Rouge	Faible

Remarque:

Le capteur de la qualité de l'air détecte uniquement les particules PM 2.5, il ne détecte pas les odeurs. Si vous êtes incommodé(e) par de fortes odeurs, nous vous conseillons de mettre manuellement le purificateur d'air sur une vitesse supérieure.



Caractéristiques supplémentaires



Verrouillage Enfant

- Appuyez longuement sur  et  pendant 3 secondes pour activer/désactiver le Verrouillage enfant
- Lorsqu'il est activé, l'affichage fait clignoter «LC» trois et tous les boutons de l'appareil sont verrouillés.



Minuteur

Lorsque l'appareil est en marche ou à l'arrêt, maintenir  enfoncé pendant 3 secondes afin de régler une minuterie (de 0 à 12 h) pour l'allumage ou l'arrêt automatique.



Mémoire

Si l'appareil est ÉTEINT et connecté à l'alimentation, il fonctionne sous les réglages précédents (sauf le réglage de minuteur) lorsqu'il est à nouveau ALLUMÉ.



Mise à Jour du Firmware

Vérifiez la version du firmware avec l'application DREO et mettez à jour régulièrement pour que l'appareil fonctionne plus efficacement.


 Remarque: L'affichage indique "UP" pendant le processus de mise à jour. Ne pas utiliser tant que la mise à jour n'est pas terminée.



Extinction automatique de l'écran

L'écran s'éteint après 5 secondes en mode veille.
Réveillez l'écran en appuyant sur n'importe quel bouton.

Tirer le meilleur parti de l'appareil



1. Veillez à avoir toutes les portes et fenêtres fermées lorsque le purificateur d'air fonctionne.
2. N'obstruez pas les ouvertures d'air et placez l'appareil à distance des rideaux et murs.
3. Procédez à l'entretien et au remplacement réguliers du filtre afin de garantir une efficacité opérationnelle maximum.

CONNEXION À VOTRE APPAREIL

03



Avant de connecter l'appareil à votre dispositif mobile, veuillez scanner le code QR sur la gauche ou aller à l'App Store et recherchez "DREO", puis sélectionnez et téléchargez l'application.



Télécharger dans
l'App Store



DISPONIBLE SUR
Google Play

Recherchez **Smart Air Purifier 530S** lors de la connexion de votre nouveau appareil.



Vous pouvez utiliser l'application DREO pour connecter votre appareil à **Amazon Alexa** ou **Google Home**. Veuillez suivre les instructions de l'application pour configurer votre assistant vocal.

REMARQUE : Vous devez créer un compte DREO pour accéder aux assistants vocaux.

- 1 Lancez DREO et connectez-vous ou créez un compte en suivant les instructions de l'application.
- 2 Activez le Bluetooth sur votre appareil mobile et branchez votre appareil.
- 3 Maintenez enfoncé le bouton  5 secondes pour démarrer les paramètres de connexion WiFi.
(Conseil : L'icône WiFi continue  de clignoter lors de l'appairage.)
- 4 Appuyez sur + **Ajouter** un appareil et sélectionnez **Smart Air Purifier 530S**.
- 5 Suivez les instructions données dans l'appli pour réaliser la connexion WiFi.
- 6 Vous êtes maintenant prêt à contrôler l'appareil depuis votre application.
(Conseil: Pour redémarrer les paramètres de connexion, maintenez à nouveau  enfoncé 5 secondes.)


NETTOYAGE ET ENTRETIEN

04

Remplacement du filtre


La durée de vie du filtre est mesurée par l'algorithme du purificateur d'air, lequel se base sur le mode de fonctionnement, la vitesse du ventilateur, la durée de fonctionnement et la qualité de l'air intérieur. Nous vous recommandons de changer le filtre tous les 6 à 8 mois ou lorsque le Rappel de changement du filtre apparaît.

1




Le Rappel de changement du filtre clignote lorsqu'il est nécessaire de remplacer le filtre. Désactivez puis débranchez le purificateur d'air.

2




Faites tourner le couvercle du bas pour le débloquer, puis retirez-le.

3




Retirez l'emballage en plastique.

4



Retirez le filtre usagé puis installez le nouveau filtre.

5



Faites tourner le couvercle du bas dans le sens des aiguilles d'une montre pour le refixer en place (Vous entendrez un son distinctif, une fois verrouillé).

6




Remettez l'appareil debout et appuyez pendant 5 secondes sur le (A) jusqu'à ce que l'appareil émette un bip sonore, afin de réinitialiser le Rappel de changement du filtre.

Remplacement du préfiltre FiberCatch


Il est recommandé de remplacer le préfiltre une fois tous les 1,5 mois, en fonction de votre usage.

1



Retirez l'ancien préfiltre.

2



Retirez l'emballage plastique du nouveau préfiltre.


3



Remplacez-le par le nouveau préfiltre.


Nettoyage de l'intérieur et de l'extérieur de l'appareil

1



Débranchez le purificateur d'air avant de procéder à son nettoyage et son entretien.

2



Retirez le filtre puis nettoyez l'intérieur à l'aide d'un aspirateur.


3



Essuyez le boîtier à l'aide d'un chiffon sec, doux et non abrasif.


Nettoyage du filtre

- Pour un usage optimal, nettoyez le pré-filtre extérieur à l'aide d'une brosse souple et sèche une fois toutes les 2 à 4 semaines.
- Veuillez toujours tenir l'appareil en dehors des zones humides. L'humidité peut engendrer l'apparition de moisissure.




Nettoyage du compartiment lumineux

1




Débrancher l'appareil. Repérer le repère d'alignement sur la grille de sortie d'air pour identifier la vis du déflecteur d'air, puis desserrer la vis.

2




Faire pivoter la grille dans le sens antihoraire pour la déverrouiller et la retirer.

3




Retirer le déflecteur d'air.

4



Nettoyer le compartiment lumineux à l'aide de la brosse de nettoyage fournie.
Remarque : Ne pas utiliser de produits de nettoyage corrosifs.


5



Réinstaller le déflecteur d'air après nettoyage.

Remarque : S'assurer que le repère d'alignement correspond à la vis.

6



Remettre la grille en place. La faire pivoter dans le sens horaire pour la verrouiller, puis resserrer la vis.

A propos du filtre

Où puis-je me procurer un nouveau filtre ?

Veillez acheter vos filtres directement sur le site internet officiel de DREO www.dreo.com ou via l'appli DREO.

J'ai remplacé le filtre, mais le rappel de changement de filtre reste activé.

Le rappel de remplacement du filtre ne se réinitialise pas automatiquement. Veuillez appuyer longuement sur le bouton  de réinitialisation du filtre pour réinitialiser le Rappel ; l'indicateur s'éteindra une fois la réinitialisation effectuée.

Le rappel de remplacement du filtre ne s'est pas activé depuis longtemps.

Plusieurs facteurs peuvent impacter la durée de vie du filtre, y compris la qualité de l'air intérieur, la durée de fonctionnement et la densité des particules en suspension dans l'air. Si la qualité de l'air de la pièce est bonne et/ou que vous n'utilisez pas souvent votre purificateur d'air, le rappel apparaîtra moins fréquemment.

A propos de l'utilisation

Mon purificateur d'air ne fonctionne pas

Vérifiez que le cordon d'alimentation soit branché, qu'il n'est pas endommagé ou que la prise électrique du réseau soit alimentée.

Le débit d'air de mon purificateur d'air est trop faible

- Assurez-vous d'avoir laissé suffisamment d'espace autour du purificateur d'air.
- Assurez-vous d'avoir retiré l'emballage du filtre.
- Le ventilateur tourne au ralenti lorsque le mode automatique est activé et que la qualité de l'air est bonne. Essayez de passer sur une vitesse de fonctionnement supérieure.
- Remplacez le filtre s'il est obstrué ou surchargé.

Mon purificateur d'air n'améliore pas la qualité de l'air.

- Assurez-vous d'avoir retiré l'emballage du filtre.
- Assurez-vous d'avoir fermé les fenêtres car de l'air pollué peut continuer de pénétrer à l'intérieur si celles-ci sont (entr)ouvertes.
- Si le filtre est surchargé, le ventilateur peinera davantage pour faire passer l'air à travers. Envisagez de remplacer le filtre s'il est obstrué.
- Ne placez pas l'appareil dans les zones de passage ou les coins des pièces.
- Vérifiez que la sortie d'air n'est pas obstruée

Mon purificateur d'air est bruyant

- Mettez le purificateur en mode de veille ou passez sur une vitesse de purification inférieure.

Pourquoi est-ce que l'indicateur de la qualité de l'air reste toujours rouge ?

- Il est conseillé de changer l'appareil de place, de le rebrancher et de vérifier si l'indicateur s'allume à nouveau. Si le problème persiste, veuillez contacter notre service d'assistance à la clientèle.

Il y a une forte odeur dans la pièce, mais l'indicateur de la qualité de l'air est vert ou bleu.

- Le capteur de la qualité de l'air détecte uniquement les particules PM 2.5, il ne détecte pas les odeurs. Si vous êtes incommodé(e) par de fortes odeurs, nous vous conseillons de mettre manuellement le purificateur d'air sur une vitesse supérieure.

Pourquoi l'indicateur de la qualité de l'air reste toujours bleu ?

- Le capteur de la qualité de l'air détecte les particules en suspension dans l'air, mais il ne peut pas détecter les gaz. Veuillez vous assurer de l'absence de toute contamination au gaz dans la pièce.

Mon purificateur d'air produit un bruit anormal

- Assurez-vous de placer l'appareil sur une surface plate et stable.
- Si le bruit anormal persiste, il se peut que des objets étrangers obstruent les ouvertures de sortie de l'air. Veuillez contacter notre service d'assistance à la clientèle.

Mon purificateur d'air produit une odeur déplaisante

- Lors des premiers jours d'utilisation, le purificateur d'air dégage une odeur de plastique, ceci constitue un phénomène normal qui finira par se dissiper.
- N'ajoutez pas d'huile essentielle ou de diffuseur dans le purificateur d'air, et évitez de l'utiliser dans un lieu excessivement humide, car cela pourrait accélérer la croissance de moisissure.
- Si le filtre a absorbé la quantité maximum de polluants pour laquelle il a été conçu, il se peut que cette odeur soit causée par la saleté du filtre. Veuillez remplacer le filtre lorsque cela est nécessaire.

Si votre problème n'est pas listé ou persiste, contactez notre support client (voir page 27).

Model No./Modèle No.: DR-HAP010S
Rev_CA_1.0

We're Here to Help!
Nous Sommes Là pour Vous Aider!

 **(888) 290-1688** Mon - Fri, 9:00 am-5:00 pm PST/PDT

 **support@dreco.com**
ca-support@dreco.com

 **www.dreco.com**

www.dreo.com

Looking for help? Besoin d'aide avec votre produit?

Contact us to get expert support.
Contactez-nous pour obtenir l'aide d'un expert.



support@dreo.com
ca-support@dreo.com



(888) 290-1688

Mon - Fri, 9:00 am-5:00 pm PST/PDT



www.dreo.com