
DREO | **Humidifier**
311 (2nd. Gen.)

USER MANUAL



”

Thanks for Choosing DREO!

Your support means the world to us.
We hope you enjoy our product as much as we did creating it.

LANGUAGES

English 1-12

Deutsch 13-24

Français 25-36

Italiano 37-48

Español 49-60

CONTENTS

01
KNOWING YOUR APPLIANCE
1-3

02
USING YOUR APPLIANCE
4-5


03
CLEANING AND MAINTENANCE
6-10


04
TROUBLESHOOTING
11-12

KNOWING YOUR APPLIANCE

01

Package Contents







User Guide




IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Cleaning Brush



Aroma Pad

LED Display



Note:

- When humidity levels are below 10%, the display will show "LO".
- When humidity levels are above 90%, the display will show "HI".
- When the water level is low, the Low Water Level Indicator will flash for 5 seconds, then the appliance will switch to standby.

Control Panel

Power Button
- Turn the appliance on/off.
- Long press for 5 seconds to restore factory settings.

Manual Mode Button
- Switch between Low/Medium/High mist level.
- Long press for 5 seconds to start cartridge life countdown.

Auto Mode Button
- Turn Auto Mode on.
- Tap (A) to increase the target humidity by 5% (target humidity ranges from 30% to 90%).
- In Auto Mode, mist level is adjusted according to your target humidity.
- Press the Manual Mode Button to exit Auto Mode.
- Long press for 3 seconds to enter Timer settings (0-12h).

Ambient Light Button
- Touch to turn on/off the ambient light, LED display light, and beep sounds.
- When the ambient light turns off, touch any button to wake up the LED display (auto-off after 5 seconds without operation).
- Long press to change light colors (cycle through orange-green-blue-rose red-purple).
- Long press and to adjust brightness.

Humidity Indicator Light



The light color will change according to your room humidity level.

Light Color	Humidity Level
Yellow	≤30%
Green	31% - 60%
Blue	≥61%


USING YOUR APPLIANCE

02

Before Use


When using your appliance for the first time, remove the wraps and follow the steps below.

❶




Remove the label and cardboard. Then make sure the cartridge is installed correctly by pushing it down.

❷



Detach the cover and water tank from the humidifier and clean thoroughly.


❸



Fill the tank with water. Make sure the water doesn't pass the MAX line.


Note: DO NOT add water into the mist tube.

❹



Put the water tank back in place and close the top cover.

❺




Place the appliance on a flat, level surface, keeping it at least 30 cm/12 inch away from walls or any major obstacles.

ATTENTION:
- It is recommended to add purified or distilled water to prevent white powder residue from forming.
- Do not add essential oil into the water tank to avoid damage to the tank.
- Do not place the appliance on the carpet or floor directly.
- Direct the mist away from walls, furniture and electrical appliances.
- It is recommended to place a water-resistant mat under the appliance to catch spills and droplets.


Adding Essential Oil

❶




Push to open the aroma pad tray.

❷



Add 5-10 drops of essential oil on the aroma pad.

❸



Put the aroma pad tray back in place.

Note:
- Add essential oils on the aroma pad only. Do not add into the water tank or any other places.
- The scent may be soft, this appliance is not intended to work as an aroma diffuser.
- The scent level cannot be adjusted.
- If the aroma pad becomes too stiff, it needs to be replaced.

CLEANING AND MAINTENANCE


03

Scan the QR code to see the cleaning and installation guide:

- Always turn off and UNPLUG the appliance before any cleaning or maintenance.
- Do not clean the main body under running water.
- Do not let water splash into the air outlets.
- Do not use any chemical agent when cleaning the appliance.
- Store in a cool, dry place and cover it to protect it from dust.
- Empty and clean the appliance before storage. Clean the appliance before next use.
- Do not overfill the appliance due to the potential risk of electric shock.


Cleaning

❶




Detach the water tank from the base.

❷




Take out the water tank cover. Drain any remaining water from the tank and the base.

❸




Rinse the tank with warm water.

❹




Gently clean the base with a soft cloth or the included cleaning brush.

❺




Wipe the tank clean with a soft, damp cloth.

❻



Fill the tank with room temperature water. Do not fill with hot water.

❼




Attach the water tank to the base, replace the top cover.

Descaling

RECOMMENDED ONCE A MONTH


❶



Detach the water tank from the base. Take out the water tank cover and rinse it with warm water.


For a thorough cleaning, you may detach the nozzle from the cover and clean it with the included brush.

❷



Drain any remaining water from the tank and the base.


❸



Fill the tank with a solution of bleach and water (one teaspoon of bleach for each gallon of water). Replace the tank cover and shake around the tank.


❹

15-20 min




Attach the water tank to the base. Let it sit for 15-20 minutes.

❺




Remove the tank and detach the cover. Drain any remaining solution from the tank and the base. Rinse the tank with water until the bleach smell is gone.

❻



Remove the droplet collector, water cartridge, water silencer, and float.

❼




Clean all parts with a soft cloth, you may use the included cleaning brush to remove excess mineral deposit. Make sure all parts are dry before reassembling your humidifier.

Cleaning the Aroma Pad Tray


RECOMMENDED ONCE A WEEK

❶




Push to open the aroma pad tray at the back of the base to pull it out.

❷




Rinse with water and place back into the base.


Is Your New Appliance Leaking?




Make sure to remove the label and the cardboard.



Fix the left prong on the bracket, then slide the other prong to secure the float in place.




Remove any particles or hair blocking the water valve.




Make sure the appliance is placed on a flat surface.

Contact Customer Service If...



The water valve is not flat or the tank leaks water when refilling.



The water tank has leakage due to prolonged use of essential oils or liquid medication.

If your appliance still leaks water, please contact customer support (see page 61).

TROUBLESHOOTING 04

My appliance does not work.

1. Make sure that the cord is connected to a powered outlet and the mains voltage corresponds with the voltage indicated on the appliance.
2. The appliance will shut down automatically in the event of low water.
3. Check if the water tank is installed properly.
4. In Auto Mode, the appliance will stop adding moisture when it reaches the room humidity target.

My appliance is not misting.

1. Turn the mist level to a higher setting.
2. The base has too much water. Empty the base and refill the water tank (not the base).
3. Please check whether the air inlet is blocked.
4. Make sure the nozzle is not blocked.
5. Make sure the appliance is placed on a flat surface.
6. The water temperature may be too low. Turn the mist level to the highest setting and let it run for a while, then adjust it to the desired setting.
7. If the water tank or base have been washed with detergent, rinse thoroughly with clean water to remove any remaining detergent.

There is white dust in the water tank.

Descale the appliance regularly. Using purified or distilled water can help prevent the formation of scale.

The mist produces an unpleasant smell.

1. Use purified or distilled water only. It is not recommended to use tap water.
2. Change water regularly to avoid dirty water accumulation.
3. Clean the appliance and keep it dry for 12 hours with the cover detached.
4. Clean the aroma pad tray, change the aroma pad.

Water leaks from my appliance.

1. Make sure the silicone sealing ring around the water outlet valve is secure.
2. Avoid running the appliance in a room with over 60% relative humidity.
3. Wipe any excess water.
4. Do not shake the appliance.
5. Make sure that the appliance is placed on a flat, level surface.
6. Check the water tank for leaks. If there are leaks, contact Customer Support (see page 61).

If your problem is not listed or still persists, please contact our Customer Support (see page 61)

INHALT

01
IHR GERÄT IM ÜBERBLICK
13-15

02
IHR GERÄT VERWENDEN
16-17


03
REINIGUNG UND WARTUNG
18-22


04
PROBLEMLÖSUNG
23-24

IHR GERÄT IM ÜBERBLICK

01

Lieferumfang














Benutzer-handbuch | WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE | Reinigungsbürste | Aromakissen

LED-Anzeige



Hinweis:

- Wenn die Feuchtigkeitsstufen unter 10 % liegen, zeigt das Display "LO".
- Wenn die Feuchtigkeitsstufen über 90 % liegen, zeigt das Display "HI".
- Bei geringem Wasserstand blinkt die Wasserbehälterstufe-Anzeige 5 Sekunden lang. Anschließend wechselt das Gerät in den Bereitschaftsmodus.

Bedienfeld

Ein-/Austaste
- Gerät Ein-/ausschalten.
- Drücken Sie 5 Sekunden lang, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

Manueller-Modus-Taste
- Zwischen den Nebelstufen Gering/Mittel/Hoch umschalten.
- Zum Starten des Kartuschenlebenszeit-Countdown 5 Sekunden lang drücken.

Auto-Modus-Taste
- Auto-Modus einschalten.
- Tippen Sie zum Erhöhen der Zielfeuchtigkeit um 5 % (Zielfeuchtigkeitsbereich von 30 bis 90 %) auf die Schaltfläche Ⓐ.
- Im Auto-Modus wird die Nebelstufe entsprechend Ihrer Zielfeuchtigkeit angepasst.
- Drücken Sie die manuelle Modus-Taste , um den Automatikmodus zu verlassen.
- Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Timereinstellungen (0-12 Stunden) aufzurufen.

Umgebungslichttaste
- Zum Ein-/Ausschalten des Umgebungslichts, des LED-Anzeigelichts und der Pieptöne berühren.
- Wenn sich das Umgebungslicht ausschaltet, berühren Sie eine Taste, um die LED-Anzeige aufzuwecken (automatische Abschaltung der Anzeige nach 5 Sekunden ohne Bedienung).
- Zum Ändern der Lichtfarben (Wechsel zwischen Orange-Grün-Blau-Rosarot-Lila) lange drücken.
- Drücken Sie zum Anpassen der Helligkeit und .

Feuchtigkeitslichtanzeige



Das Nachtlicht ändert sich entsprechend der Feuchtigkeit im Raum.

Lichtfarbe	Feuchtigkeitsstufe
Gelb	≤30%
Grün	31% - 60%
Blau	≥61%


IHR GERÄT VERWENDEN

02

Vor dem Gebrauch


Entfernen Sie bei erstmaliger Verwendung das Gerät die Hüllen und befolgen sie die nachstehenden Schritte.

❶




Entfernen Sie Etikett und Karton. Stellen Sie dann sicher, dass der Filter richtig installiert ist, indem Sie ihn nach unten drücken.

❷



Entfernen Sie die Abdeckung und den Wassertank vom Luftbefeuchter und reinigen Sie sie gründlich.


❸



Füllen Sie den Behälter mit Wasser. Achten Sie darauf, die MAX-Linie nicht zu überschreiten.


Hinweis: Geben Sie KEIN Wasser in den Nebelschlauch.

❹



Bringen Sie den Wasserbehälter wieder an und schließen Sie die obere Abdeckung.

❺




Stellen Sie das Gerät auf einen flachen, ebenen Untergrund. Halten Sie einen Abstand von mindestens 30 cm zu Wänden und größeren Hindernissen ein.

ACHTUNG:
- Sie sollten gereinigtes oder destilliertes Wasser einfüllen, damit sich kein Kalk ablagert.
- Geben Sie ätherische Öle nicht in den Wasserbehälter. Andernfalls könnte dieser beschädigt werden.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf einen Teppich oder direkt auf den Boden.
- Richten Sie den Nebel nicht auf Wände, Möbel und Elektrogeräte.
- Sie sollten eine wasserfeste Matte unter das Gerät legen, die Spritzer und Tropfen auffängt.


Ätherisches Öl hinzugeben

❶




Zum öffnen der aromakissen-ablager drücken.

❷



Geben Sie 5 bis 10 Tropfen ätherisches Öl auf das Aromakissen.

❸



Setzen Sie die Aromakissen-Ablage wieder ein.

Hinweis:
- Geben Sie ätherische Öle nur auf das Aromakissen. Geben Sie sie nicht in den Wasserbehälter oder an andere Stellen.
- Der Duft könnte dezent sein. Das Gerät fungiert nicht als Aromazerstäuber.
- Die Duftintensität kann nicht angepasst werden.
- Wenn das Aromakissen zu steif wird, muss es ersetzt werden.

REINIGUNG UND WARTUNG


03

Scannen Sie den QR-Code, um die Reinigungs- und Installationsanleitung anzusehen:

- Schalten Sie das Gerät immer aus und ZIEHEN SIE DEN NETZSTECKER, bevor Sie Reinigungs- und Wartungsarbeiten durchführen.
- Reinigen Sie das Hauptteil nicht unter fließendem Wasser.
- Lassen Sie kein Wasser in die Luftauslassöffnungen tropfen.
- Verwenden Sie bei der Reinigung das Gerät keine Chemikalien.
- Bewahren Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort auf. Decken Sie es zum Schutz vor Staub ab.
- Leeren und reinigen Sie das Gerät vor der Lagerung. Reinigen Sie das Gerät vor der nächsten Benutzung.
- Geben Sie nicht zu viel Wasser in das Gerät. Andernfalls besteht Stromschlaggefahr.


Reinigung

❶




Entfernen Sie den Wasserbehälter von der Basis.

❷




Nehmen Sie die Abdeckung des Wasserbehälters heraus, entfernen Sie jegliches Restwasser aus dem Behälter und von der Basis.

❸




Spülen Sie den Behälter mit warmem Wasser aus.

❹




Reinigen Sie die Basis mit einem weichen Tuch oder der mitgelieferten Reinigungsbürste.

❺




Wischen Sie den Behälter mit einem weichen, feuchten Tuch ab.

❻



Füllen Sie den Behälter mit Wasser mit Raumtemperatur. Befüllen Sie ihn nicht mit heißem Wasser.

❼




Bringen Sie den Wasserbehälter an der Basis an, bringen Sie die obere Abdeckung wieder an.

Entkalken

EINMAL PRO MONAT EMPFOHLEN


❶



Entfernen Sie den Wasserbehälter von der Basis. Nehmen Sie die Abdeckung des Wasserbehälters heraus und spülen Sie sie mit warmem Wasser ab.


Zur gründlichen Reinigung können Sie die Düse von der Abdeckung entfernen und mit der mitgelieferten Bürste reinigen.

❷



Entfernen Sie das Restwasser aus dem Behälter und von der Basis.


❸



Füllen Sie den Tank mit einer Lösung aus Entkalkungsmittel und Wasser (ein Teelöffel Entkalkungsmittel je Liter Wasser). Bringen Sie die Abdeckung des Behälters wieder an und schütteln Sie den Behälter.


❹

15-20 min




Bringen Sie den Wasserbehälter wieder an der Basis an. Lassen Sie die Lösung 15 bis 20 Minuten einwirken.

❺




Entfernen Sie den Behälter und nehmen Sie die Abdeckung ab, entfernen Sie die Restlösung aus dem Behälter und von der Basis. Spülen Sie den Behälter mit Wasser aus, bis er nicht mehr nach der Lösung riecht.

❻



Entfernen Sie den Tropfbehälter, die Wasserfilter, den Wasserschalldämpfer und den Schwimmer.

❼




Reinigen Sie die Basis mit einem weichen Tuch. Übermäßige Mineralablagerungen können Sie mit der mitgelieferten Reinigungsbürste entfernen. Achten Sie darauf, dass alle Teile trocken sind, bevor Sie Ihren Luftbefeuchter wieder montieren.

Aromakissen-Ablage reinigen


EINMAL PRO WOCHE EMPFOHLEN

❶




Öffnen Sie die Aromakissen-Ablage an der Rückseite durch Drücken und ziehen Sie sie heraus.

❷




Spülen Sie sie mit Wasser ab und setzen Sie sie wieder in die Basis ein.


Ist Ihr neuer Gerät undicht?




Achten Sie darauf, Aufkleber und Pappkarton zu entfernen.



Befestigen Sie den linken Stift am Halterund schieben Sie dann den anderen Stift,um den Schwimmer zu fixieren.




Entfernen Sie Partikel und Haare, die das Wasserventil blockieren.




Achten Sie darauf, dass der Luftbefeuchter auf einem flachen Untergrund steht.

Wenden Sie sich an den Kundendienst, falls...



Das Wasserventil nicht flach ist oder der Behälter beim Nachfüllen leckt.



Der Wasserbehälter aufgrund eines längeren Einsatzes von ätherischen Ölen oder flüssigen Medikamenten leckt.

Wenn Ihr Gerät weiterhin leckt, wenden Sie sich an den Kundendienst (siehe Seite 61).

PROBLEMLÖSUNG 04

Mein Gerät funktioniert nicht.

1. Achten Sie darauf, dass das Kabel an eine spannungsführende Steckdose angeschlossen ist und die Netzspannung mit der am Gerät angegebenen Spannung übereinstimmt.
2. Das Gerät schaltet sich bei geringem Wasserstand automatisch aus.
3. Prüfen Sie, ob der Wasserbehälter richtig installiert ist.
4. Im Automatikmodus stoppt das Gerät die Befeuchtng, wenn die eingestellte Raumfeuchtigkeit erreicht ist.

Mein Gerät erzeugt keinen Nebel.

1. Erhöhen Sie die Nebelstufe.
2. Der Wassertank ist zu voll. Leeren Sie den Tank und füllen Sie den Wassertank (nicht den Sockel) erneut.
3. Bitte prüfen Sie, ob der Lufteinlass verstopft ist.
4. Stellen Sie sicher, dass die Düse nicht verstopft ist.
5. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche.
6. Die Wassertemperatur ist möglicherweise zu niedrig. Stellen Sie die Nebelstufe auf die höchste Einstellung und lassen Sie das Gerät eine Weile laufen. Stellen Sie ihn dann auf die gewünschte Einstellung ein.
7. Wenn der Wassertank oder der Sockel mit Spülmittel gereinigt wurde, spülen Sie ihn gründlich mit sauberem Wasser aus, um Spülmittelreste zu entfernen.

Im Wasserbehälter befinden sich weiße Ablagerungen.

Sie sollten das Gerät regelmäßig entkalken. Die Verwendung von gereinigtem oder destilliertem Wasser kann zur Verhinderung der Bildung von Kalk beitragen.

Der Nebel riecht unangenehm.

1. Verwenden Sie nur gereinigtes oder destilliertes Wasser. Sie sollten kein Leitungswasser verwenden.
2. Wechseln Sie das Wasser regelmäßig, damit sich kein schmutziges Wasser ansammelt.
3. Reinigen Sie das Gerät und lassen Sie ihn 12 Stunden lang mit abgenommener Abdeckung trocknen.
4. Reinigen Sie die Aroma-Pad-Schale, wechseln Sie das Aroma-Pad.

Wasser läuft aus meinem Gerät aus.

1. Stellen Sie sicher, dass der Silikondichtring rund um das Wasserauslassventil in gutem Zustand ist.
2. Lassen Sie das Gerät nicht in einem Raum mit einer relativen Feuchtigkeit von über 60 % laufen.
3. Wischen Sie überschüssiges Wasser auf.
4. Schütteln Sie das Gerät nicht.
5. Achten Sie darauf, das Gerät auf einen flachen, ebenen Untergrund zu stellen.
6. Prüfen Sie den Wasserbehälter auf Undichtigkeiten. Wenn Wasser austritt, wenden Sie sich an den Kundendienst (siehe Seite 61).

Bitte wenden Sie sich an unseren Kundendienst (siehe Seite 61), falls Ihr Problem nicht aufgelistet ist oder sich nicht beheben lässt.

CONTENU

01
CONNAÎTRE VOTRE APPAREIL
25-27

02
UTILISATION DE VOTRE APPAREIL
28-29


03
NETTOYAGE ET ENTRETIEN
30-34


04
DÉPANNAGE
35-36

CONNAÎTRE VOTRE APPAREIL

01

Contenu de l'Emballage







Guide de l'utilisateur



CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES




Brosse de nettoyage



Bloc aromatique

Affichage LED



Remarque:

- Lorsque les niveaux d'humidité sont inférieurs à 10 %, l'écran indique « LO ».
- Lorsque les niveaux d'humidité sont supérieurs à 90 %, l'écran indique « HI ».
- Lorsque le niveau d'eau est faible, le voyant de niveau du réservoir d'eau clignote pendant 5 secondes, puis l'appareil passe en veille.

Panneau de Commande


Bouton d'alimentation
- Mise sous/hors tension de l'appareil.
- Appuyez longuement pendant 5 secondes pour restaurer les paramètres d'usine.

Bouton de mode manuel
- Commutation du niveau de brumisation faible/moyen/élevé.
- Appuyer longuement pendant 5 secondes pour démarrer le compte à rebours de la durée de vie de la cartouche.

Bouton de mode automatique
- Active le mode automatique.
- Appuyez sur le bouton Ⓐ pour augmenter la consigne d'humidité de 5 % (plage de consigne d'humidité de 30 % à 90 %).
- En mode automatique, le niveau de brumisation est ajusté en fonction de votre consigne d'humidité.
- Appuyez sur le Bouton de Mode Manuel pour quitter le mode automatique.
- Appuyez longuement pendant 3 secondes pour accéder aux réglages de la minuterie (0-12 heures).

Bouton de lumière ambiante
- Toucher pour activer/désactiver l'éclairage d'ambiance, l'affichage LED et les signaux sonores.
- Lorsque l'éclairage d'ambiance est éteint, toucher n'importe quelle touche pour réactiver l'affichage LED (extinction automatique après 5 secondes d'inactivité).
- Appui long pour changer les couleurs de la lumière (parcourir parmi orange – vert – bleu – rose – violet).
- Appui long sur et pour régler la luminosité.

Voyant indicateur d'humidité



La veilleuse change en fonction du niveau d'humidité de votre pièce.

Couleur du voyant	Niveau d'humidité
Jaune	≤30%
Vert	31% - 60%
Bleu	≥61%


UTILISATION DE VOTRE APPAREIL

02

Avant l'utilisation


Lorsque vous utilisez votre appareil pour la première fois, retirez l'emballage et fixez les pièces en suivant les étapes ci-dessous.

❶




Enlevez l'étiquette et le carton. Assurez-vous que la cartouche est correctement installée en appuyant dessus.

❷



Détachez le couvercle et le réservoir d'eau de l'humidificateur et nettoyez soigneusement.


❸



Remplissez le réservoir d'eau, en vous assurant que l'eau ne dépasse pas la ligne MAX.


Remarque: Ne pas ajouter d'eau dans le tube de brumisation.

❹



Remettez le réservoir d'eau en place et fermez le couvercle supérieur.

❺




Placez l'appareil sur une surface plane et de niveau, en gardant au moins 30 cm/12 pouces par rapport aux murs et tout obstacle majeur.

ATTENTION:
- Il est recommandé d'ajouter de l'eau purifiée ou distillée afin d'éviter la formation de résidus de poudre blanche.
- Pour éviter d'endommager le réservoir, n'ajoutez pas d'huile essentielle dedans.
- Ne placez pas l'appareil directement sur le tapis ou le sol.
- Dirigez la brume loin des murs, des meubles et des appareils électriques.
- Il est recommandé de placer un tapis résistant à l'eau sous l'appareil afin de récupérer les fuites et les gouttelettes.


Ajouter de l'huile essentielle

❶




Enfoncez pour ouvrir le plateau pour blocs aromatiques.

❷



Ajoutez 5 à 10 gouttes d'huile essentielle sur le bloc aromatique.

❸



Remettez le plateau pour blocs aromatiques en place.

Remarque:
- Ajoutez des huiles essentielles uniquement sur le bloc aromatique. N'ajoutez ni dans le réservoir d'eau ni à tout autre endroit.
- Le parfum peut être discret, cet appareil n'étant pas destiné à fonctionner comme diffuseur d'arômes.
- Le niveau de parfum ne peut pas être ajusté.
- Si le bloc aromatique devient trop rigide, il doit être remplacé.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN


03

Scannez le code QR pour voir le guide de nettoyage et d'installation:

- Éteignez et DÉBRANCHEZ toujours l'appareil avant tout nettoyage ou entretien.
- Ne nettoyez pas le corps principal sous l'eau courante.
- Ne laissez pas d'eau éclabousser dans les sorties d'air.
- N'utilisez pas d'agents chimiques lors du nettoyage de l'appareil.
- Gardez l'appareil dans un endroit frais et sec et le couvrir pour le protéger de la poussière.
- Videz et nettoyez l'appareil avant de le ranger. Nettoyez l'appareil avant l'utilisation suivante.
- Ne remplissez pas trop l'appareil en raison du risque potentiel de choc électrique.


Remplissage

❶




Remplissez le réservoir d'eau depuis la base.

❷




Retirez le couvercle du réservoir d'eau, videz toute eau restante du réservoir et de la base.

❸




Rincez le réservoir à l'eau tiède.

❹




Nettoyez délicatement la base avec un chiffon doux ou avec la brosse de nettoyage fournie.

❺




Essuyez le réservoir à l'aide d'un chiffon doux humidifié.

❻



Remplissez le réservoir avec de l'eau à température ambiante. Ne remplissez pas avec de l'eau chaude.

❼




Fixez le réservoir d'eau à la base, remettez en place le couvercle supérieur.

Détartrage

RECOMMANDÉ UNE FOIS PAR MOIS


❶



Remplissez le réservoir d'eau depuis la base. Retirez le couvercle du réservoir d'eau et rincez-le à l'eau tiède.


Pour un nettoyage complet, vous pouvez détacher la buse du couvercle et la nettoyer avec la brosse fournie.

❷



Videz toute eau restante du réservoir et de la base.


❸



Remplissez le réservoir avec une solution d'eau de Javel et d'eau (une cuillère à café d'eau de Javel pour chaque litre d'eau). Remettez le couvercle du réservoir et remuez le réservoir.


❹






Fixez le réservoir d'eau à la base. Laissez reposer 15 à 20 minutes.

❺




Retirez le réservoir et retirez le couvercle, videz toute solution restante du réservoir et de la base. Rincez le réservoir avec de l'eau jusqu'à ce que l'odeur d'eau de Javel disparaisse.

❻



Retirez le collecteur de gouttelettes, Cartouche d'eau, Silencieux pour l'eau et le flotteur.

❼




Nettoyez la base avec un chiffon doux, vous pouvez utiliser la brosse de nettoyage fournie pour éliminer l'excès de dépôt minéral.
Assurez-vous que toutes les pièces sont sèches avant de remonter votre humidificateur.

Nettoyage du plateau pour blocs aromatiques


RECOMMANDÉ UNE FOIS PAR SEMAINE

❶




Enfoncez pour ouvrir le plateau pour blocs aromatiques à l'arrière de la base afin de le retirer.

❷




Rincez à l'eau et remettez dans la base.


Votre nouvel appareil fuit?




Assurez-vous de retirer l'étiquette et le carton.



Fixez la goupille gauche sur le support, puis faites glisser l'autre goupille pourfixer le flotteur en place.




Enlevez toutes les particules ou cheveux obstruant le robinet d'eau.




Assurez-vous que l'humidificateur est placé sur une surface plane.

Contactez le service client si...



La vanne d'eau n'est pas plate ou le réservoir fuit lors du remplissage.



Votre réservoir d'eau a une fuite due à une utilisation prolongée d'huiles essentielles ou de médicaments liquides.

Si l'eau de votre appareil continue de fuir, veuillez contacter le service client (voir page 61).

DÉPANNAGE 04

Mon appareil ne fonctionne pas.

1. Assurez-vous que le cordon est connecté à une prise de courant et que la tension secteur correspond à la tension indiquée sur l'appareil.
2. L'appareil s'arrête automatiquement en cas de faible niveau d'eau.
3. Vérifiez que le réservoir d'eau est correctement installé.
4. En mode automatique, l'appareil arrête d'ajouter de l'humidité lorsque l'humidité ambiante cible est atteinte.

Mon appareil ne produit pas de brume.

1. Augmentez le niveau de brumisation.
2. La base contient trop d'eau. Videz la base et remplissez le réservoir d'eau (pas la base).
3. Veuillez vérifier que l'entrée d'air n'est pas obstruée.
4. Assurez-vous que la buse n'est pas obstruée.
5. Assurez-vous que l'appareil est posé sur une surface plane.
6. La température de l'eau peut être trop basse. Réglez le niveau de brume sur le réglage le plus élevé et laissez-le fonctionner pendant un certain temps, puis réglez-le sur le réglage souhaité.
7. Si le réservoir d'eau ou la base ont été lavés avec un détergent, rincez abondamment à l'eau claire afin d'éliminer tout résidu de détergent.

Il y a de la poussière blanche dans le réservoir d'eau.

Vous devez détartrer l'appareil régulièrement. L'utilisation d'eau purifiée ou distillée permet d'aider à prévenir la formation de tartre.

La brume produit une odeur désagréable.

1. N'utilisez que de l'eau purifiée ou distillée. Il n'est pas conseillé d'utiliser l'eau du robinet.
2. Changez l'eau régulièrement pour éviter l'accumulation d'eau sale.
3. Nettoyez l'appareil et maintenez-le au sec pendant 12 heures couvercle retiré.
4. Nettoyez le plateau du pad aromatique, changez le pad aromatique.

Fuite d'eau de mon appareil.

1. Assurez-vous que le joint d'étanchéité en silicone autour de la vanne de sortie d'eau est bien fixé.
2. Évitez d'utiliser l'appareil dans une pièce avec une humidité relative supérieure à 60 %.
3. Essuyez tout excès d'eau.
4. Ne pas secouer l'appareil.
5. Assurez-vous de placer l'appareil sur une surface plane.
6. Vérifiez le réservoir d'eau pour détecter les fuites. En cas de fuites, contactez le service clientèle (voir page 61).

Si votre problème n'est pas listé ou persiste, contactez notre support client (voir page 61).

CONTENUTO

01
PANORAMICA DELLA APPARECCHIO
37-39

02
USO DELLA APPARECCHIO
40-41


03
PULIZIA E MANUTENZIONE
42-46


04
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
47-48

PANORAMICA DELLA APPARECCHIO

01

Contenuto della Confezione







Guida dell'utente



IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA



Pennello per la pulizia



Cuscinetto aromatico

Display LED



Nota:

- Quando i livelli di umidità sono inferiori al 10%, sul display verrà visualizzato "LO".
- Quando i livelli di umidità sono superiori al 90%, sul display verrà visualizzato "HI".
- Quando l'acqua è bassa, l'indicatore di basso livello dell'acqua lampeggerà per 5 secondi, quindi l'apparecchio passerà in standby.

Pannello di Controllo


Tasto di alimentazione
- Accendere/spegnere l'apparecchio.
- Tenere premuto per 5 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica.

Tasto modalità manuale
- Per passare al livello di nebulizzazione basso/medio/alto.
- Tenere premuto per 5 secondi per avviare il conto alla rovescia della durata della cartuccia.

Tasto modalità automatica
- Attiva la Modalità automatica.
- Toccare il tasto Ⓐ per aumentare l'umidità target del 5% (l'intervallo dell'umidità target è da 30% a 90%).
- In Modalità automatica, il livello di nebulizzazione è regolato in base all'umidità target.
- Premere il tasto Modalità manuale per uscire dalla Modalità automatica.
- Premuti per 3 secondi per impostare un timer (0-12 ore).

Tasto luce ambientale
- Toccare per accendere/spegnere la luce ambiente, la luce del display LED e i toni acustici.
- Con la luce ambiente spenta, toccare un pulsante qualsiasi per riattivare il display LED (si spegne automaticamente dopo 5 secondi senza alcuna azione).
- Tenere premuto per cambiare i colori della luce (ciclo: arancione-verde-blu-rosa-viola).
- Tenere premuto e per regolare la luminosità.

Indicatore umidità



La luce notturna cambia in base al livello di umidità della stanza.

Colore della luce	Livello di umidità
Giallo	≤30%
Verde	31% - 60%
Blu	≥61%


USO DELLA APPARECCHIO

02

Prima dell'uso


Quando si utilizza l'apparecchio per la prima volta, rimuovere gli involucri e seguire i passaggi seguenti.

❶




Togliere etichetta e cartone. Controllare che la cartuccia sia installata correttamente spingendola verso il basso.

❷



Staccare il coperchio e il serbatoio dell'acqua dall'umidificatore e pulirli.


❸



Riempire il serbatoio con acqua assicurandosi che l'acqua non superi la linea MAX.


Nota: NON aggiungere acqua nel tubo di nebulizzazione.

❹



Riposizionare il serbatoio dell'acqua e chiudere il coperchio superiore.

❺




Poggiare l'apparecchio su una superficie piatta e livellata, a una distanza di circa 30 cm/12" dalle pareti o altri ostacoli.

ATTENZIONE:
- Si consiglia di aggiungere acqua purificata o distillata per evitare la formazione di residui di polvere.
- Non aggiungere oli essenziali nel serbatoio dell'acqua per evitare di danneggiare il serbatoio.
- Non collocare l'apparecchio direttamente su mo.
- Indirizzare la nebulizzazione lontano da pareti, mobili e apparecchiature elettriche.
- Si consiglia di aggiungere un tappetino resistente all'acqua sotto all'apparecchio per raccogliere le gocce e acqua versata.


Aggiunta di olio essenziale

❶




Premere per aprire il vassoio del cuscinetto aromatico.

❷



Aggiungere 5-10 gocce di olio essenziale sul cuscinetto aromatico.

❸



Spingere il vassoio del cuscinetto aromatico in posizione.

Nota:
- Aggiungere le gocce di olio essenziale solo sul cuscinetto aromatico. Non aggiungere l'olio nel serbatoio dell'acqua o in altri punti.
- La profumazione potrebbe essere delicata, questo apparecchio non è destinato a funzionare come diffusore di aromi.
- Il livello di profumazione non può essere regolato.
- Se il cuscinetto aromatico diventa troppo duro, è necessario sostituirlo.

PULIZIA E MANUTENZIONE


03

Scansionare il codice QR per visualizzare la guida alla Pulizia e installazione.

- Spegnere e SCOLLEGARE sempre l'apparecchio prima della pulizia o manutenzione.
- Non pulire il corpo principale in acqua corrente.
- Non lasciare che l'acqua entri nelle aperture di ventilazione.
- Non utilizzare agenti chimici durante la pulizia dell'apparecchio.
- Conservare in un luogo fresco e asciutto e coprirlo per proteggerlo dalla polvere.
- Vuotare e pulire l'apparecchio prima di riporlo. Pulire l'apparecchio prima dell'uso successivo.
- Non riempire eccessivamente l'apparecchio. Potenziale rischio di scosse elettriche.


Pulizia

❶




Staccare il serbatoio dell'acqua dalla base.

❷




Rimuovere il coperchio del serbatoio dell'acqua, asciugare i residui di acqua nel serbatoio e sulla base.

❸




Sciacquare il serbatoio con acqua calda.

❹




Pulire delicatamente la base con un panno soffice o con il pennello per la pulizia in dotazione.

❺




Pulire il serbatoio con un panno soffice e umido.

❻



Riempire il serbatoio con acqua a temperatura ambiente. Non riempire con acqua calda.

❼




Fissare il serbatoio dell'acqua sulla base e riposizionare il coperchio superiore.

Decalcificazione

CONSIGLIATA UNA VOLTA AL MESE


❶



Staccare il serbatoio dell'acqua dalla base. Rimuovere il coperchio del serbatoio dell'acqua e sciacquarlo in acqua calda.


Per una pulizia più accurata, è possibile staccare l'ugello dal coperchio e pulirlo con il pennello in dotazione.

❷




Rimuovere eventuali residui di acqua dal serbatoio e dalla base.


❸



Riempire il serbatoio con una soluzione di candeggina e acqua (un cucchiaino di candeggia per ogni litro di acqua). Riposizionare il coperchio del serbatoio e scuoterlo.


❹






Fissare il serbatoio dell'acqua dalla base. Lasciarlo riposare per 15-20 minuti.

❺




Rimuovere il serbatoio e staccare il coperchio, asciugare i residui di acqua dal serbatoio e dalla base. Sciacquare il serbatoio con acqua fino rimuovere l'odore di candeggina.

❻



Rimuovere il raccoglitore di gocce, la cartuccia dell'acqua, il Silenziatore acqua e il galleggiante.

❼




Pulire la base con un panno soffice, è possibile utilizzare il pennello per la pulizia in dotazione per rimuovere i depositi di materiale in accesso. Assicurarsi che tutte le parti sia asciutte prima di rimontare l'umidificatore.

Pulizia del vassoio del cuscinetto aromatico


CONSIGLIATA UNA VOLTA A SETTIMANA

❶




Premere per aprire il vassoio del cuscinetto aromatico sul retro della base ed estrarlo.

❷




Sciacquare con acqua e inserirlo nuovamente nella base.


Il nuovo apparecchio presenta delle perdite?




Assicurarsi di rimuovere l'etichetta e il cartone.



Fissare la linguetta sinistra sulla staffa, quindi far scorrere l'altra linguetta per fissare il galleggiante in posizione.




Rimuovere eventuali particelle o peli che ostruiscono la valvola dell'acqua.




Assicurarsi che l'umidificatore sia su una superficie piana.

Contattare l'assistenza clienti se...



La valvola dell'acqua non è piatta o il serbatoio perde acqua durante il riempimento.



Il serbatoio dell'acqua presenta delle perdite a causa dell'uso prolungato di oli essenziali o farmaci liquidi.

Se l'apparecchio continua a perdere acqua, contattare l'assistenza clienti (consultare pagina 61).

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

04

L'apparecchio non funziona.

1. Assicurarsi che il cavo sia collegato a una presa di corrente e che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sull'apparecchio.
2. L'apparecchio si spegne automaticamente in caso di livello basso dell'acqua.
3. Verificare che il serbatoio dell'acqua sia installato correttamente.
4. In modalità automatica, l'apparecchio smette di aggiungere umidità quando viene raggiunta l'umidità ambientale impostata.

L'apparecchio non esegue la nebulizzazione.

1. Aumentare il livello di nebbia.
2. La base è troppo piena d'acqua. Svuotare la base e riempire il serbatoio dell'acqua (non la base).
3. Si prega di verificare se la presa d'aria è ostruita.
4. Assicurarsi che l'ugello non sia ostruito.
5. Posizionare l'apparecchio su una superficie piana.
6. La temperatura dell'acqua potrebbe essere troppo bassa. Impostare il livello di nebbia sull'impostazione più alta e lasciarlo funzionare per un po', quindi regolarlo sull'impostazione desiderata.
7. Se il serbatoio dell'acqua o la base sono stati lavati con detersivo, sciacquare accuratamente con acqua pulita per rimuovere eventuali residui di detersivo.

Nel serbatoio dell'acqua è presente polvere bianca.

Decalcificare l'apparecchio con regolarità. L'uso di acqua purificata o distillata può aiutare a prevenire la formazione di incrostazioni.

La nebulizzazione ha un odore sgradevole.

1. Usare solo acqua purificata o distillata. Si consiglia di non utilizzare acqua corrente.
2. Cambiare regolarmente l'acqua per evitare l'accumulo di acqua sporca.
3. Pulire l'apparecchio e lasciarlo asciugare per 12 ore senza coperchio.
4. Pulire il vassoio del pad aromatico, cambiare il pad aromatico.

Fuoriuscita di acqua dal mio apparecchio.

1. Assicurarsi che l'anello di tenuta in silicone attorno alla valvola di uscita dell'acqua sia sicuro.
2. Evitare di utilizzare l'apparecchio in una stanza con un'umidità relativa superiore al 60%.
3. Pulire l'acqua in eccesso.
4. Non agitare l'apparecchio.
5. Assicurarsi di posizionare l'apparecchio su una superficie piana.
6. Controllare il serbatoio dell'acqua per eventuali perdite. In caso di perdite, contattare l'assistenza clienti (vedere pagina 61).

Se il problema non è elencato o persiste, contattare la nostra assistenza clienti (vedere pagina 61).

CONTENIDO

01
FAMILIARIZACIÓN CON EL APARATO
49-51

02
USO DEL APARATO
52-53


03
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
54-58


04
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
59-60

FAMILIARIZACIÓN CON EL APARATO

01

Contenuto della Confezione







Guía del usuario




INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cepillo de limpieza



Almohadilla aromática

Pantalla LED



Nota:

- Cuando los niveles de humedad esten bajo 10%, el display mostrará "LO".
- Cuando los niveles de humedad esten sobre 90%, el display mostrará "HI".
- Cuando el nivel de agua en el tanke sea bajo, el indicador de nivel de agua se iluminará intermitentemente por 5 segundos, luego el aparato pasará a modo standby.

Panel de Control

Botón de alimentación
- Permite activar y desactivar el aparato.
- Mantenga presionado por 5 segundos para restaurar la configuración de fábrica.

Botón de modo Manual
- Permite cambiar entre nivel de nebulización Bajo, Medio o Alto.
- Pulse sin soltar durante 5 segundos para iniciar la cuenta atrás de la duración del cartucho.

Botón Modo Automático
- Active el modo Automático.
- Toque el botón Ⓐ para aumentar el valor de humedad deseado en un 5 % (intervalo de valores de humedad deseados del 30 al 90 %).
- En el modo Automático, el nivel de nebulización se ajusta en función de la humedad deseada.
- Presione el botón de modo manual para salir del modo automático.
- Mantenga presionado durante 3 segundos para establecer un temporizador (0-12h).

Botón Luz ambiente
- Toque para encender/apagar la luz ambiental, la luz de la pantalla LED y los sonidos de pitido.
- Cuando la luz ambiental se apague, pulse cualquier botón para encender la pantalla LED (se apagará automáticamente después de 5 segundos de inactividad).
- Pulse sin soltar para cambiar los colores de la luz (ciclo naranja-verde-azul-rojo rosáceo-morado).
- Pulse sin soltar y para ajustar el brillo.

Indicador luminoso de humedad



La luz nocturna cambiará en función del nivel de humedad ambiente.


Color de la luz	Nivel de humedad
Amarillo	≤30%
Verde	31% - 60%
Azul	≥61%

USO DEL APARATO 02

Antes del Uso


Cuando utilice el aparato por primera vez, retire los envoltorios y siga los pasos que se indican a continuación.

❶




Extraiga la etiqueta y el cartón. Luego asegúrese de que el cartucho esté instalado correctamente presionándolo hacia abajo.

❷



Retire la tapa y el depósito de agua del humidificador y límpielos a fondo.


❸



Llene el recipiente con agua, asegurándose de que esta no sobrepase la línea que indica MAX (MÁXIMO).


Nota: NO Agregue agua al tubo de niebla.

❹



Vuelva a colocar el recipiente de agua en su sitio y cierre la tapa superior.

❺




Coloque el aparato sobre una superficie plana y nivelada, manteniendo al menos 30 cm/12 pulgadas de distancia de las paredes o de cualquier obstáculo importante.

ATENCIÓN:
- Es recomendable agregar agua purificada o destilada para evitar que se formen residuos en forma de polvo blanco.
- No agregue aceite esencial en el recipiente de agua para que no sufra daños.
- No coloque el aparato en la moqueta o en el suelo directamente.
- Dirija la nebulización de manera que no incida en paredes, muebles y electrodomésticos.
- Se recomienda colocar una alfombrilla resistente al agua debajo del aparato para recoger el agua que se derrame y las gotas de agua.


Agregar aceite esencial

❶




Empuje para abrir la bandeja de almohadillas aromáticas.

❷



Agregue de 5 a 10 gotas de aceite esencial en la almohadilla aromática.

❸



Vuelva a colocar la bandeja de almohadillas aromáticas.

Nota:
- Agregue aceites esenciales solamente en la almohadilla aromática. No los agregue en el recipiente de agua ni en otros lugares.
- La fragancia puede ser suave, este aparato no está pensado para funcionar como difusor de aromas.
- El nivel de fragancia no se puede ajustar.
- Si la almohadilla aromática se vuelve demasiado rígida, debe cambiarla.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO


03

Escanee el código QR para ver la guía de limpieza e instalación:

- Siempre apague el aparato y DESENCHUFE el aparato antes de realizar tareas de limpieza o mantenimiento.
- No limpie el cuerpo principal con agua corriente.
- No deje que el agua salpique en las salidas de aire.
- No utilice ningún agente químico cuando limpie el aparato.
- Guárdelo en un lugar fresco y seco y cúbralo para protegerlo del polvo.
- Vacíe y limpie el aparato antes de guardarlo. Limpie el aparato antes del siguiente uso.
- Debido al riesgo potencial de descarga eléctrica, no llene excesivamente el aparato.


Limpieza

❶




Desacople el recipiente de agua de la base.

❷




Retire la tapa del recipiente de agua, vacíe el agua restante de dicho recipiente y de la base.

❸




Enjuague el recipiente con agua tibia.

❹




Limpie suavemente la base con un paño suave o con el cepillo de limpieza incluido.

❺




Limpie el recipiente con un paño suave y húmedo.

❻



Llene el recipiente con agua a temperatura ambiente. No llene el producto con agua caliente.

❼




Acople el recipiente de agua a la base y vuelva a colocar la tapa superior.

Descalcificación

SE RECOMIENDA UNA VEZ AL MES


❶



Desacople el recipiente de agua de la base. Retire la tapa del recipiente de agua y enjuáguela con agua tibia.


Para una limpieza a fondo, puede retirar la boquilla de la tapa y limpiarla con el cepillo incluido.

❷



Vacíe el agua restante del recipiente y de la base.


❸



Llene el recipiente con una solución de lejía y agua (una cucharadita de lejía por cada litro de agua). Vuelva a colocar la tapa del recipiente y agite este.


❹

15-20 minutos




Acople el recipiente de agua a la base. Déjelo reposar de 15 a 20 minutos.

❺




Retire el recipiente y desmonte la tapa y vacíe cualquier resto de solución del recipiente y de la base. Enjuague el depósito con agua hasta que desaparezca el olor a lejía.

❻



Extraiga el recolector de gotas, el cartucho de agua, el silenciador de agua y el flotador.

❼




Limpie la base con un paño suave. Puede utilizar el cepillo de limpieza incluido para quitar el exceso de depósitos minerales. Asegúrese de que todas las piezas están secas antes de volver a montar el humidificador.

Limpieza de la bandeja de almohadillas aromáticas


SE RECOMIENDA UNA VEZ A LA SEMANA

❶




Empuje para abrir la bandeja de almohadillas aromáticas situada en la parte posterior de la base para extraerla.

❷




Enjuáguela con agua y vuelva a colocarla en la base.


¿Presenta alguna fuga el nuevo aparato?




Asegúrese de quitar la etiqueta y el cartón.



Fije la saliente a la izquierda en el soporte, luego deslice la otra saliente para asegurar el flotador en su lugar.




Retire cualquier partícula o cabello que bloqueen la válvula de agua.




Asegúrese de que el humidificador esté colocado sobre una superficie plana.

Retire cualquier partícula o cabello que bloqueen la válvula de agua.



La válvula de agua no está plana o el recipiente pierde agua al rellenarlo.



El depósito de agua tiene fugas debido al uso prolongado de aceites esenciales o medicación líquida.

Si el aparato sigue perdiendo agua, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente (consulte la página 61).

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

04

El aparato no funciona.

1. Asegúrese de que el cable esté conectado a una toma de corriente y que el voltaje de la red eléctrica se corresponde con el voltaje indicado en el aparato.
2. El aparato se apagará automáticamente en caso de que el nivel de agua sea bajo.
3. Asegúrese de que el recipiente de agua está instalado correctamente.
4. En modo automático, el aparato dejará de agregar humedad cuando llegue al nivel de humedad objetivo.

Mi aparato no emite nebulización.

1. Aumentar el nivel de niebla.
2. La base tiene demasiada agua. Vacíe la base y vuelva a llenar el depósito de agua (no la base).
3. Compruebe si la entrada de aire está obstruida.
4. Asegúrese de que la boquilla no esté obstruida.
5. Coloque el aparato sobre una superficie plana.
6. La temperatura del agua puede ser demasiado baja. Ajuste el nivel de niebla al nivel más alto y déjelo funcionar durante un rato, luego ajústelo al nivel deseado.
7. Si el depósito de agua o la base se lavaron con detergente, enjuáguelos bien con agua limpia para eliminar cualquier residuo de detergente.

Hay polvo blanco en el recipiente de agua.

Debe descalcificar el aparato periódicamente. El uso de agua purificada o destilada puede ayudar a prevenir la formación de incrustaciones.

La nebulización produce un olor desagradable.

1. Utilice únicamente agua purificada o destilada. No se recomienda utilizar agua del grifo.
2. Cambie el agua con regularidad para evitar la acumulación de agua sucia.
3. Limpie el aparato y manténgalo seco durante 12 horas con la tapa quitada.
4. Limpie el compartimiento de aromaterapia, cambie la almohadilla de aromaterapia.

Fuga de agua de mi aparato

1. Asegúrese de que la junta de sellado de silicona alrededor de la válvula de salida de agua esté segura.
2. Evite usar el aparato en una habitación con una humedad relativa superior al 60%.
3. Limpie el exceso de agua.
4. No agite el aparato.
5. Asegúrese de colocar el aparato sobre una superficie plana.
6. Revise el tanque de agua para detectar fugas. Si hay fugas, comuníquese con el servicio de atención al cliente (ver página 61).

Si el problema no aparece en la lista o sigue apareciendo, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente (consulte la página 61).

Model No.: DR-HHM021
Rev_EU_1.0

Reach out to us, it's easy!

+49 800 000 9169 Mon-Fri 9:00-12:00 / 14:00-17:00 CEST/UTC+2 (Germany Only)

eu-support@dreo.com / uk-support@dreo.com

www.dreo.com

www.dreo.com

Looking for help?

Contact us to get expert support.

eu-support@dreo.com
uk-support@dreo.com

+49 800 000 9169
Mon-Fri 9:00-12:00 / 14:00-17:00
CEST/UTC+2 (Germany Only)

www.dreo.com