
DREO | Smart Air Purifier Filter

USER MANUAL



Thanks for Choosing DREO!

Your support means the world to us.
We hope you enjoy our product as much as we did creating it.

LANGUAGES

English 1

Deutsch 2

Français 3

Italiano 4

Español 5

Türkçe 6

Polski 7

Українська 8

9 العربية

10 فارسی

Hungary 11

Română 12

Nederlands 13

Português 14

Čeština 15

русский 16

Package Contents

- This filter is compatible with DREO Macro Max AS only.
- Remove packaging before use. Keep plastic bags away from children.


Replacing the Filter

The filter life is measured by the air purifier's algorithm which is based on the working mode, fan speed, run time, and indoor air quality. It's recommended to replace the filter every 6-8 months or when the Filter Change Reminder alerts.

Keep away from water and humid areas.
Moisture will allow mold to grow.


1. The filter change reminder will flash when the filter needs to be replaced. Turn off and unplug the air purifier.




2. 

Locate the back cover handle, then gently pull it to remove the back cover.


3. Remove all wraps and packaging from the new filter.




4. 

Take out the old filter, and remove the outer filter from it.


5. Immerse the outer filter in lukewarm water and rinse a couple of times. Let the outer filter dry.




6. 

Attach the grill onto the new filter, Put the filter into the appliance as shown in the image above. Make sure that the handle is pointing outwards.

7. Make sure the filter is placed within the marked lines, then close the back cover.



8. 

Long press INFO for 5 seconds until it beeps, to reset the filter change reminder.

Wichtige sicherheitshinweise

- Dieser Filter ist mit DREO Macro Max AS kompatibel.
- Entfernen Sie die Verpackung vor der Benutzung.
  Halten Sie Kunststoffbeutel von Kindern fern.

Filter wechseln


Die Filterlebensdauer wird durch den Algorithmus des Luftreinigers gemessen, der auf Betriebsmodus, Lüftergeschwindigkeit, Betriebszeit und Raumluftqualität basiert. Sie sollten den Filter alle 6 bis 8 Monate oder bei Einschaltung der Filterwechsel-Erinnerung wechseln.

Von Wasser und feuchten Umgebungen fernhalten.
Feuchtigkeit fördert das Wachstum von Schimmel.

Die Filterwechsel-Erinnerung blinkt, wenn der Filter gewechselt werden muss. Schalten Sie den Luftreiniger aus und trennen Sie ihn von der Stromversorgung.

1






2

Suchen Sie den Griff der Rückabdeckung und ziehen Sie vorsichtig daran, um die Rückabdeckung zu entfernen.

Entfernen Sie die Kunststoffverpackung.

3







4

Nehmen Sie den alten Filter heraus und entfernen Sie den äußeren Filter davon.

Tauchen Sie den äußeren Filter in lauwarmes Wasser und spülen Sie ihn einige Male aus. Lassen Sie den äußeren Filter trocknen.

5






6

Befestigen Sie das Gitter am neuen Filter und setzen Sie den Filter wie oben gezeigt in das Gerät ein. Achten Sie darauf, dass der Griff nach außen zeigt.

Stellen Sie sicher, dass der Filter innerhalb der markierten Linien sitzt, und schließen Sie anschließend die Rückabdeckung.

7





8

Halten Sie die INFO 5 Sekunden lang gedrückt, bis ein Signalton ertönt, um die Erinnerung zum Filterwechsel zurückzusetzen.

Consignes de sécurité importantes

- Ce filtre est compatible avec DREO Macro Max AS uniquement.
- Retirer l'emballage avant utilisation. Gardez les sacs en plastique hors de portée des enfants.

Remplacement du filtre


La durée de vie du filtre est mesurée par l'algorithme dupurificateur d'air, qui est basé sur le mode de fonctionnement, la vitesse du ventilateur, la durée de fonctionnement et la qualité de l'air intérieur. Il est recommandé de remplacer le filtre tous les 6 à 8 mois ou lors des alertes de rappel de remplacement du filtre.

Tenir à l'écart de l'eau et des zones humides.
L'humidité permet aux moisissures de se développer.

Le rappel de changement de filtre clignote lorsque le filtre doit être remplacé. Éteindre puis débrancher le purificateur d'air.

1






2

Repérez la poignée du couvercle arrière, puis tirez doucement dessus pour retirer le couvercle arrière.

Retirer l'emballage en plastique.

3







4

Retirez l'ancien filtre et enlevez le filtre externe qui s'y trouve.

Plongez le filtre externe dans de l'eau tiède et rincez-le plusieurs fois. Laissez-le sécher.

5






6

Fixez la grille au nouveau filtre, puis insérez le filtre dans l'appareil comme indiqué sur l'image ci-dessus. Assurez-vous que la poignée est orientée vers l'extérieur.

Assurez-vous que le filtre est placé à l'intérieur des lignes repérées, puis refermez le couvercle arrière.

7





8

Maintenez la INFO enfoncée pendant 5 secondes jusqu'à ce qu'un bip retentisse afin de réinitialiser le rappel de remplacement du filtre.

Istruzioni di Sicurezza Importanti

- Il presente filtro è compatibile con DREO Macro Max AS.
- Rimuovere la confezione prima dell'uso. Tenere le confezioni diplastica lontano dai bambini.

Sostituzione del filtro


La durata del filtro è misurata dall'algoritmo del purificatore d'aria e si basa sulla modalità di funzionamento, velocità del ventilatore, tempo di funzionamento e qualità dell'aria al chiuso. Si consiglia di sostituire il filtro ogni 6-8 mesi o quando si attiva il promemoria di sostituzione del filtro.

Tenere lontano da acqua e aree umide.
L'umidità può causare la formazione di muffa.

Il promemoria di sostituzione del filtro lampeggia quando il filtro deve essere sostituito. Spegnere e scollegare il purificatore d'aria.

1






2

Individuare la maniglia del coperchio posteriore, quindi tirarla delicatamente per rimuovere il coperchio posteriore.

Rimuovere l'imballo in plastica.

3







4

Estrarre il vecchio filtro e rimuovere il filtro esterno da esso.

Immergere il filtro esterno in acqua tiepida e risciacquarlo un paio di volte. Lasciare asciugare il filtro esterno.

5






6

Fissare la griglia al nuovo filtro e inserire il filtro nell'apparecchio come mostrato nell'immagine sopra. Assicurarsi che la maniglia sia rivolta verso l'esterno.

Assicurarsi che il filtro sia posizionato entro le linee contrassegnate, quindi chiudere il coperchio posteriore.

7





8

Tenere premuto il INFO per 5 secondi finché non viene emesso un segnale acustico, per reimpostare il promemoria di sostituzione del filtro.

Instrucciones importantes de seguridad

- Este filtro es compatible con DREO Macro Max AS
- Quite el precinto antes de usarlo. Mantenga las bolsas de plástico alejadas de los niños.

Reemplazar el filtro


La vida útil del filtro se mide por el algoritmo del purificador de aire, que está basado en el modo de funcionamiento, la velocidad del ventilador, el tiempo de funcionamiento y la calidad del aire en el interior. Se recomienda reemplazar el filtro cada 6 u-8 meses o cuando le avise el indicador de cambio del filtro.

Manténgalo alejado del agua y zonas húmedas.
La humedad facilita el crecimiento del moho.

El Indicador de cambio del filtro parpadeará cuando se necesite reemplazarlo. Apague y desenchufe el purificador de aire.

1






2

Ubique el asa de la cubierta trasera y tire suavemente de ella para retirar la cubierta trasera.

Quite el precinto de plástico.

3







4

Saque el filtro viejo y retire el filtro exterior del mismo.

Sumerja el filtro exterior en agua tibia y enjuáguelo un par de veces. Deje secar el filtro exterior.

5






6

Coloque la rejilla en el nuevo filtro e introduzca el filtro en el aparato como se muestra en la imagen superior. Asegúrese de que el asa quede orientada hacia afuera.

Asegúrese de que el filtro esté colocado dentro de las líneas marcadas y luego cierre la cubierta trasera.

7





8

Mantenga pulsado el INFO durante 5 segundos hasta que emita un pitido para restablecer el recordatorio de cambio de filtro.

Önemli Güvenlik Talimatları

- Bu filtre, DREO Macro Max AS ile uyumludur.
- Kullanmadan önce ambalajı çıkarın. Plastik poşetleri çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

Filtreyi Değiştirme


Filtre ömrü, çalışma moduna, fan hızına, çalışma süresine ve iç mekan hava kalitesine dayalı hava temizleyicinin algoritması tarafından ölçülür. Filtreyi 6-8 ayda bir veya filtre değişim hatırlatıcısı uyarısı verdiğinde değiştirmeniz önerilir.

Sudan ve nemli alanlardan uzak tutun.
Nem küf oluşumuna neden olur.

Filtrenin değiştirilmesi gerektiğinde Filtre Değişim Hatırlatıcısı yanıp söner. Hava temizleyiciyi kapatın ve fişini çekin.

1






2

Arka kapağın tutamağını bulun ve arka kapağı çıkarmak için nazikçe çekin.

Plastik ambalajı çıkarın.

3







4

Eski filtreyi çıkarın ve dış filtreyi filtreden ayırın.

Dış filtreyi ılık suya batırın ve birkaç kez durulayın. Dış filtrenin kurumasını bekleyin.

5






6

Izgarayı yeni filtreye takın ve filtreyi yukarıdaki görselde gösterildiği gibi cihaza yerleştirin. Tutamağın dışa doğru baktığından emin olun.

Filtrenin işaretli çizgiler içinde yerleştirildiğinden emin olun, ardından arka kapağı kapatın.

7





8

Filtre değişim hatırlatıcısını sıfırlamak için bip sesi duyulana kadar INFO 5 saniye basılı tutun.

Ważne instrukcje bezpieczeństwa

- Ten filtr pasuje do modelu DREO Macro Max AS.
- Przed użyciem należy zdjąć opakowanie. Opakowanie z tworzywa sztucznego należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Wymiana filtra


Żywotność filtra mierzona jest przez algorytm oczyszczacza powietrza, który opiera się o tryb pracy, prędkość obrotową wentylatora, czas pracy oraz jakość powietrza w pomieszczeniu. Zalecana jest wymiana filtra co 6–8 miesięcy lub w przypadku zaświecenia się wskaźnika przypominającego o wymianie filtra.

Trzymać z daleka od wody lub miejsc wilgotnych.
Wilgoć może spowodować rozwój pleśni.

Kiedy filtr wymaga wymiany, zaświeci się wskaźnik przypominający o wymianie filtra. Wyłączyć i odłączyć oczyszczacz powietrza od zasilania.

1







2

Zlokalizuj uchwyt tylnej pokrywy, a następnie delikatnie pociągnij go, aby zdjąć tylną pokrywę.

Usunąć opakowanie z tworzywa sztucznego.

3







4

Wyjmij stary filtr i usuń z niego filtr zewnętrzny.

Zanurz filtr zewnętrzny w letniej wodzie i przepłucz go kilka razy. Pozostaw filtr zewnętrzny do wyschnięcia.

5






6

Zamocuj kratkę do nowego filtra i włóż filtr do urządzenia, jak pokazano na ilustracji powyżej. Upewnij się, że uchwyt jest skierowany na zewnątrz.

Upewnij się, że filtr znajduje się w obrębie zaznaczonych linii, a następnie zamknij tylną pokrywę.

7





8

Naciśnij i przytrzymaj INFO przez 5 sekund, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy, aby zresetować przypomnienie o wymianie filtra.

Важливі запобіжні заходи

- Цей фільтр сумісний з DREO Macro Max AS.
- Перед використанням зніміть упаковку. Тримайте поліетиленові пакети подалі від дітей.

Заміна фільтра


Термін роботи фільтра вимірюється алгоритмом очищення повітря, який заснований на робочому режимі, швидкості вентилятора та якості повітря всередині. Рекомендовано замінювати фільтр кожні 6–8 місяців або коли з'явиться нагадування про заміну фільтра.

Тримайте подалі від води та вологих зон.
Волога дасть змогу цвілі розростатись.

Нагадування про заміну фільтра буде миготіти, коли фільтр буде потрібно замінити. Вимкніть та витягніть очищувач повітря з розетки.

1






2 Знайдіть ручку задньої кришки та обережно потягніть її, щоб зняти задню кришку.

Зніміть пластикову упаковку.

3







4 Вийміть старий фільтр і зніміть із нього зовнішній фільтр.

Занурте зовнішній фільтр у теплу воду та кілька разів промийте його. Дайте зовнішньому фільтру висохнути.

5






6 Прикріпіть решітку до нового фільтра та вставте фільтр у пристрій, як показано на зображенні вище. Переконайтеся, що ручка спрямована назовні.

Переконайтеся, що фільтр розташований у межах позначених ліній, після чого закрийте задню кришку.

7





8 Натисніть і утримуйте INFO протягом 5 секунд, доки не пролунає звуковий сигнал, щоб скинути нагадування про заміну фільтра.

تعليمات مهمة للسلامة

• يتوافق هذا الفلتر مع DREO Macro Max AS فقط.
• أزل مواد التغليف قبل الاستخدام. احتفظ بالأكياس البلاستيكية بعيدًا عن متناول الأطفال.

استبدال الفلتر


يقاس عمر الفلتر باستخدام خوارزمية منقي الهواء المستندة إلى وضع التشغيل وسرعة المروحة ومدة التشغيل وجودة الهواء في الأماكن المغلقة. يُنصح باستبدال الفلتر كل 6-8 أشهر أو عندما يومض التذكير بتغيير الفلتر.

احفظه بعيداً عن المياه والمناطق الرطبة!
إذ تتوفر الرطوبة بيئة لنمو العفن.

1. سيومض التذكير بتغيير الفلتر عندما يلزم استبدال الفلتر. أوقف تشغيل منقي الهواء وأزل قابسه من مأخذ التيار الكهربائي.




2. حدد مقبض الغطاء الخلفي، ثم اسحبه برفق لإزالة الغطاء الخلفي.




3. أزل مواد التغليف البلاستيكية.




4. أخرج الفلتر القديم، ثم قم بإزالة الفلتر الخارجي منه.




5. اغمر الفلتر الخارجي في ماء فاتر واشطفه عدة مرات. اترك الفلتر الخارجي حتى يجف.



6. ثبّت الشبكة على الفلتر الجديد، ثم ضع الفلتر داخل الجهاز كما هو موضح في الصورة أعلاه. تأكد من أن المقبض متجه إلى الخارج.



7. تأكد من وضع الفلتر داخل الخطوط المحددة، ثم أغلق الغطاء الخلفي.



8. اضغط مطولاً على INFO لمدة 5 ثوانٍ حتى يصدر صوت تنبيه لإعادة ضبط تذكير تغيير الفلتر.



دستورالعمل‌های ایمنی مهم

• این فیلتر فقط با دستگاه تصفیه هوای هوشمند DREO مدل‌های Macro Max AS سازگار است.
• قبل از استفاده، بسته‌بندی را جدا کنید. کیسه‌های پلاستیکی را دور از دسترس کودکان نگه دارید.

تعویض فیلتر


عمر فیلتر توسط الگوریتم دستگاه تصفیه هوا اندازه‌گیری می‌شود که بر اساس حالت عملکرد، سرعت فن، مدت زمان استفاده و کیفیت هوای داخل تنظیم می‌شود. توصیه می‌شود فیلتر هر 6 تا 8 ماه یا هنگام هشدار تعویض فیلتر، جایگزین شود.

احفظه بعيداً عن المياه والمناطق الرطبة!
إذ تتوفر الرطوبة بيئة لنمو العفن.

1. یادآوری تعویض فیلتر زمانی که فیلتر نیاز به تعویض داشته باشد، چشمک می‌زند. دستگاه تصفیه هوا را خاموش کرده و از برق بکشید.




2. دسته دریوش پشتی را پیدا کرده و به‌آرامی آن را بکشید تا دریوش پشتی جدا شود.




3. بسته‌بندی پلاستیکی را بردارید.




4. فیلتر قدیمی را خارج کرده و فیلتر بیرونی را از آن جدا کنید.




5. فیلتر بیرونی را در آب ولرم قرار داده و چند بار آبکشی کنید. اجازه دهید فیلتر بیرونی خشک شود.



6. توری را به فیلتر جدید متصل کرده و فیلتر را مطابق تصویر بالا داخل دستگاه قرار دهید. مطمئن شوید که دسته به سمت بیرون قرار دارد.



7. مطمئن شوید فیلتر داخل خطوط مشخص‌شده قرار گرفته است، سپس دریوش پشتی را ببندید.



8. برای بازنشانی یادآور تعویض فیلتر، INFO را به مدت ۵ ثانیه فشار داده و نگه دارید تا صدای بوق شنیده شود.



Fontos biztonsági utasítások

- Ez a szűrő kizárólag a DREO Macro Max AS készülékekkel kompatibilis.
- Használat előtt távolítsa el a csomagolást. A műanyag zacskókat tartsa távol a gyermekektől.

Szűrőcsere


A szűrő élettartamát a légtisztító algoritmusa határozza meg, amely a működési módon, ventilátorsebességen, üzemidőn és a beltéri levegő minőségén alapul. Javasolt a szűrőt 6–8 havonta vagy a cserejelzés megjelenésekor kicserélni.

Tartsa távol víztől és nedves helyektől.
A nedvesség penészképződéshez vezethet.

A szűrőcsere-emlékeztető villogni fog, amikor a szűrőt ki kell cserélni. Kapcsolja ki és húzza ki a légtisztítót.

1







2

Keresse meg a hátlap fogantyúját, majd óvatosan húzza meg a hátlap eltávolításához.

Távolítsa el a műanyag védőfóliát.

3







4

Vegye ki a régi szűrőt, és távolítsa el róla a külső szűrőt.

Merítse a külső szűrőt langyos vízbe, majd öblítse le néhányszor. Hagyja megszáradni a külső szűrőt.

5







6

Rögzítse a rácsot az új szűrőre, majd helyezze be a szűrőt a készülékbe a fenti ábra szerint. Ügyeljen arra, hogy a fogantyú kifelé nézzen.

Győződjön meg arról, hogy a szűrő a jelölt vonalakon belül helyezkedik el, majd zárja le a hátlapot.

7





8

Tartsa lenyomva az INFO 5 másodpercig, amíg hangjelzés nem hallható, a szűrőcsere-emlékeztető visszaállításához.

Instrucțiuni importante de siguranță

- Acest filtru este compatibil doar cu purificatoarele de aer inteligente DREO Macro Max AS.
- Îndepărtați ambalajul înainte de utilizare. Țineți pungile de plastic departe de copii.

Înlocuirea filtrului


Durata de viață a filtrului este determinată de algoritmul purificatorului de aer, bazat pe modul de funcționare, viteza ventilatorului, timpul de utilizare și calitatea aerului interior. Se recomandă înlocuirea filtrului la fiecare 6-8 luni sau atunci când apare notificarea de schimbare.

Țineți departe de apă și zone umede.
Umiditatea permite dezvoltarea mucegaiului.

Memento-ul pentru schimbarea filtrului va clipi atunci când filtrul trebuie înlocuit. Opriți și deconectați purificatorul de aer.

1






2

Localizați mânerul capacului din spate, apoi trageți ușor de acesta pentru a îndepărta capacul din spate.

Îndepărtați ambalajul de plastic.

3







4

Scoateți filtrul vechi și îndepărtați filtrul exterior de pe acesta.

Scufundați filtrul exterior în apă călduță și clătiți-l de câteva ori. Lăsați filtrul exterior să se usuce.

5






6

Atașați grila la noul filtru și introduceți filtrul în aparat, conform imaginii de mai sus. Asigurați-vă că mânerul este orientat spre exterior.

Asigurați-vă că filtrul este poziționat între liniile marcate, apoi închideți capacul din spate.

7





8

Țineți apăsat INFO timp de 5 secunde până când se aude un semnal sonor, pentru a reseta memento-ul de schimbare a filtrului.

Belangrijke veiligheidsinstructies

- Dit filter is alleen compatibel met de DREO Macro Max AS.
- Verwijder de verpakking vóór gebruik. Houd plastic zakken uit de buurt van kinderen.


Filter vervangen

De levensduur van het filter wordt bepaald door het algoritme van de luchtreiniger, gebaseerd op de werkmodus, ventilatorsnelheid, gebruiksduur en de luchtkwaliteit binnenshuis. Het wordt aanbevolen het filter elke 6–8 maanden te vervangen of wanneer de vervangingsmelding verschijnt.

Houd uit de buurt van water en vochtige ruimtes.
Vocht kan schimmelvorming veroorzaken.

1. De herinnering voor filtervervanging knippert wanneer het filter moet worden vervangen. Schakel de luchtzuiveraar uit en trek de stekker uit het stopcontact.




2. 

Zoek de handgreep van de achterklep en trek er voorzichtig aan om de achterklep te verwijderen.


3. Verwijder de plastic verpakking.




4. 

Haal het oude filter eruit en verwijder het buitenfilter ervan.


5. Dompel het buitenfilter onder in lauwwarm water en spoel het een paar keer af. Laat het buitenfilter drogen.



6. 

Bevestig het rooster aan het nieuwe filter en plaats het filter in het apparaat zoals weergegeven in de afbeelding hierboven. Zorg ervoor dat de handgreep naar buiten wijst.

7. Zorg ervoor dat het filter binnen de gemarkeerde lijnen is geplaatst en sluit vervolgens de achterklep.



8. 

Houd de INFO 5 seconden ingedrukt totdat u een pieptoon hoort om de herinnering voor het vervangen van het filter te resetten.

Instruções importantes de segurança

- Este filtro é compatível apenas com os purificadores de ar inteligentes DREO Macro Max AS.
- Remova a embalagem antes de usar. Mantenha os sacos plásticos fora do alcance das crianças.

Substituição do filtro


A vida útil do filtro é determinada pelo algoritmo do purificador de ar, com base no modo de funcionamento, velocidade do ventilador, tempo de uso e qualidade do ar interno. Recomenda-se substituir o filtro a cada 6–8 meses ou quando o alerta de substituição aparecer.

Mantenha afastado da água e de áreas úmidas.
A umidade favorece o crescimento de mofo.

O Lembrete de troca do filtro piscará quando for necessário substituir o filtro. Desligue o purificador de ar e retire a ficha da tomada.

1






2 Localize a alça da tampa traseira e puxe-a suavemente para remover a tampa traseira.

Retire a embalagem plástica.

3







4 Retire o filtro antigo e remova o filtro externo dele.

Mergulhe o filtro externo em água morna e enxágue-o algumas vezes. Deixe o filtro externo secar.

5






6 Fixe a grade no novo filtro e coloque o filtro no aparelho conforme mostrado na imagem acima. Certifique-se de que a alça esteja voltada para fora.

Certifique-se de que o filtro esteja posicionado dentro das linhas marcadas e, em seguida, feche a tampa traseira.

7





8 Pressione e segure o INFO por 5 segundos até ouvir um bipe para redefinir o lembrete de troca do filtro.

Važne sigurnosne upute

- Ovaj filter je kompatibilan samo s DREO Macro Max AS.
- Uklonite ambalažu prije uporabe. Držite plastične vrećice podalje od djece.

Zamjena filtra


Vijek trajanja filtra određuje algoritam pročistača zraka na temelju načina rada, brzine ventilatora, vremena rada i kvalitete zraka u prostoru. Preporučuje se zamjena filtra svakih 6–8 mjeseci ili kada se pojavi upozorenje za zamjenu.

Držite podalje od vode i vlažnih prostora.
Vlaga omogućuje razvoj plijesni.

Připomenutí výměny filtru bude blikat, když je třeba filtr vyměnit. Čističku vzduchu vypněte a odpojte.

1







2 Najděte rukojeť zadního krytu a jemně za ni zatáhněte, abyste odstranili zadní kryt.

Odstraňte plastový obal.

3







4 Vyjměte starý filtr a odstraňte z něj vnější filtr.

Ponořte vnější filtr do vlažné vody a několikrát jej opláchněte. Nechte vnější filtr uschnout.

5






6 Připevněte mřížku k novému filtru a vložte filtr do zařízení podle obrázku výše. Ujistěte se, že rukojeť směřuje ven.

Ujistěte se, že je filtr umístěn mezi vyznačenými čarami, a poté zavřete zadní kryt.

7





8 Stiskněte a podržte INFO po dobu 5 sekund, dokud neuslyšíte pípnutí, aby se resetovalo upozornění na výměnu filtru.

Важные инструкции по безопасности

- Данный фильтр совместим только с очистителями воздуха DREO Macro Max AS.
- Перед использованием снимите упаковку. Держите пластиковые пакеты вдали от детей.

Замена фильтра


Срок службы фильтра определяется алгоритмом очистителя воздуха на основе режима работы, скорости вентилятора, времени использования и качества воздуха в помещении. Рекомендуется заменять фильтр каждые 6–8 месяцев или при появлении уведомления о замене.

Держите вдали от воды и влажных мест.
Влага способствует образованию плесени.

Если требуется замена фильтра, появляется мигающее Напоминание о замене фильтра. Выключите питание очистителя воздуха и отключите его от электросети.

1






2

Найдите ручку задней крышки и осторожно потяните за неё, чтобы снять заднюю крышку.

Снимите пластиковую упаковку.

3







4

Извлеките старый фильтр и снимите с него внешний фильтр.

Погрузите внешний фильтр в тёплую воду и промойте его несколько раз. Дайте внешнему фильтру высохнуть.

5






6

Прикрепите решётку к новому фильтру и установите фильтр в устройство, как показано на изображении выше. Убедитесь, что ручка направлена наружу.

Убедитесь, что фильтр расположен в пределах отмеченных линий, затем закройте заднюю крышку.

7





8

Нажмите и удерживайте INFO в течение 5 секунд до звукового сигнала, чтобы сбросить напоминание о замене фильтра.

Model No.: DR-HPA044
Rev_EMEA_1.0

Reach out to us, it's easy!

(888)290-1688 Mon-Fri 9:00am-5:00 pm PST/PDT(U.S.Only)
+49 800 000 9169 Mon-Fri 9:00-12:00 / 14:00-17:00 CEST/UTC+2 (Germany Only)

support@dreo.com
eu-support@dreo.com
uk-support@dreo.com

www.dreo.com

www.dreo.com

Reach out to us, it's easy!

Contact us to get expert support.

support@dreo.com
eu-support@dreo.com
uk-support@dreo.com

(888) 290-1688
Mon-Fri, 9:00 am-5:00 pm PST/PDT
+49 800 000 9169
Mon-Fri 9:00-12:00 / 14:00-17:00
CEST/UTC+2 (Germany Only)

www.dreo.com