DREO | Smart Tower Fan
Cruiser Pro T2S(2nd. Gen.)

USER MANUAL



”

Thanks for Choosing DREO!

Your support means the world to us.
We hope you enjoy our product as much as we did creating it.

LANGUAGES

Deutsch	1-19
English	20-40
Français	41-60
Italiano	61-80
Español	81-99

Deutsch

INHALT

01 WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE 1-6

02 IHREN TOWER-VENTILATOR MONTIEREN 7-9

03 VERBINDUNG MIT IHREM TOWER-VENTILATOR 10

04 ÜBERSICHT ÜBER IHREN TOWER-VENTILATOR 11-12

05 IHREN TOWER-VENTILATOR VERWENDEN 13-16

06 REINIGUNG UND WARTUNG 17-18

07 PROBLEMLÖSUNG 19

08 DREO-KUNDENDIENST 101-102

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE 01



Vor Verwendung alle Warnhinweise am Gerät und alle Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung lesen.



Decken Sie den Lufteinlass und -auslass im Betrieb nicht ab.



Verwenden Sie den Ventilator nicht in der Nähe von brennbaren oder entzündlichen Materialien.

Allgemeine Sicherheit

1. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht unbeaufsichtigt von Kindern vorgenommen werden.
2. Verwenden Sie das Gerät nur entsprechend den Beschreibungen in der Bedienungsanleitung. Jegliche andere nicht in der Bedienungsanleitung empfohlene Nutzung kann einen Brand, Stromschlag oder Verletzungen zur Folge haben.
3. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen verwendet werden, deren körperliche, sensorische oder geistige Fähigkeiten eingeschränkt sind oder die einen Mangel an Erfahrung und Wissen aufweisen, sofern sie beaufsichtigt werden oder in die gefahrlose Bedienung dieses Gerätes eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.

Sicherer Betrieb

1. Stellen Sie das Gerät vor der Verwendung auf einem flachen, trockenen Untergrund auf.
2. Tauchen Sie es nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
3. Finger, Stifte und andere Gegenstände dürfen im Betrieb nicht in das Gitter gesteckt werden.
4. Verwenden Sie das Gerät erst, nachdem die Basis installiert wurde.
5. Demontieren, reparieren und modifizieren Sie das Produkt nicht. Alle Reparaturarbeiten müssen von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

Elektrische Sicherheit

1. Stellen Sie sicher, dass die Spannung Ihrer Stromversorgung mit der am Gerät angegebenen Spannung übereinstimmt.
2. Trennen Sie das Gerät immer von der Stromversorgung, bevor Sie es reinigen oder wenn Sie es längere Zeit nicht

benutzen. Achten Sie beim Anschließen/Trennen darauf, dass Ihre Hände trocken sind.

3. 3. Nehmen Sie den Ventilator nicht in Betrieb, wenn Kabel oder Stecker beschädigt sind. Entsorgen Sie den Ventilator oder geben Sie ihn zur Prüfung und/oder Reparatur an eine autorisierte Kundendienststelle zurück.
4. Verlegen Sie das Kabel nicht unter einem Teppich. Decken Sie das Kabel nicht mit Läufern, Vorlegern oder dergleichen ab. Verlegen Sie das Kabel nicht unter Möbeln oder Geräten. Verlegen Sie das Kabel nicht in Laufwegen oder an Orten, an denen jemand darüber stolpern könnte.
5. WARNUNG: Zur Reduzierung der Brand- oder Stromschlaggefahr darf dieser Ventilator nur mit einem Festkörper-Geschwindigkeitsregler
6. verwendet werden.
7. WARNUNG: Um das Risiko von Bränden, Stromschlägen oder Personenschäden

zu verringern, verwenden Sie keine Ersatzteile, die nicht vom Hersteller empfohlen wurden (z. B. selbstgefertigte Teile mithilfe eines 3D-Druckers).

8. WARNUNG - Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder ähnlich qualifizierte Personen ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.

NUR FÜR DEN PRIVATEN HAUSGEBRAUCH
DIESE ANWEISUNGEN LESEN UND AUFBEWAHREN

Freundliche Erinnerung:



Prüfen Sie das Gerät regelmäßig und beachten Sie den Abschnitt PROBLEMLÖSUNG oder kontaktieren Sie unseren Kundendienst, falls es folgende Anzeichen aufweist:signs:

- Netzkabel oder Stecker ist beschädigt.
- Laute Geräusche, ungewöhnlicher Geruch oder übermäßige Hitze.

Technische Daten:

Modell No.	DOTF09S
Eingang	AC 220-240V 50Hz
Nennleistung	30W
Batterietyp	CR2025 3V

Wireless Technology/Kabellose Technologie: Wi-Fi
Operation Frequency Band(s)/Betriebsfrequenzband(en): 2412 ~ 2472MHz
RF Output Power/RF-Ausgangsleistung: 15.85 dBm

Specification details/ Spezifikationsdetails	Symbol/ Symbol	Value/ Wert	Unit/ Einheit
Maximum Fan Flow Rate/ Maximale Lüfterdurchflussrate	F	30.46	m^3/min
Fan Power Input/ Leistungsaufnahme des Lüfters	P	24.21	W
Service Value/ Servicewert	SV	1.26	(m^3/min)/W
Standby power consumption/ Standby-Stromverbrauch	P_{SB}	0.35	W
Standby network power/ Standby-Netzwerkstrom	P_{net}	1.06	W
Fan Sound Power Level/ Schallleistungspegel des Lüfters	L_{WA}	59.54	dB(A)
Maximum Air Velocity/ Maximale Luftgeschwindigkeit	c	4.47	meters/sec
Seasonal electricity consumption/ Saisonaler Stromverbrauch	Q	7.91	kWh/a
Measurement Standard for Service Value/ Messstandard für den Servicewert	IEC 60879 : 2019		

Hereby, Shenzhen Hesung Innovation Technology Co., LTD, declares that this DOTF09S is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of RE Directive 2014/53/EU.
Hiermit erklärt Shenzhen Hesung Innovation Technology Co., LTD, dass DOTF09S den wesentlichen Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der RE Richtlinien 2014/53/EU.

IHREN TOWER-VENTILATOR MONTIEREN

02

Montageanweisungen

Entfernen Sie bei erstmaliger Verwendung des s Gerätes die Hüllen und bringen Sie die Teile anhand der nachstehenden Schritte an.

❶



Halten Sie beide Basishälften kreuzweise, setzen Sie dann gewölbter Ausschnitt an der einen Hälfte an den gewölbte Stütze an der anderen Hälfte ein.

❷



Zum Einrasten beider Basishälfte an den Kanten nach unten drücken.

3



Basis am Boden des Ventilators anbringen, indem Sie die Pfeile an der Unterseite ausrichten.

4



Basis zum Arretieren im gegen den Uhrzeigersinn drehen.

5



Kabel durch die rückseitigen Kabelhalter führen, bevor Sie den Ventilator aufstellen.



ACHTUNG

- Nehmen Sie den Tower-Ventilator nicht in Betrieb, wenn die Basis nicht installiert wurde.
- Achten Sie darauf, das Kabel durch alle Kabelhalter an der Rückseite zu führen.

Lieferumfang







Deutsch

VERBINDUNG MIT IHREM 03

Vor Verbindung des Gerätes mit Ihrem Mobilgerät scannen Sie bitte den QR-Code auf der linken Seite oder rufen den App Store auf und suchen nach **"Dreo"**. Wählen Sie dann die App und laden Sie sie herunter.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Suchen Sie nach "**Cruiser Pro T2S (2nd. Gen.)** ", wenn Sie Ihren neuen Turmventilator anschließen.

Über die Dreo-App können Sie Ihren intelligenten Tower-Ventilator mit **Amazon Alexa** oder **Google Home** verbinden. Bitte befolgen Sie dieAnweisungen in der App zur Einrichtung Ihres Sprachassistenten.

HINWEIS: Sie müssen zum Zugreifen auf Sprachassistenten ein Dreo-Konto erstellen.

1. Starten Sie Dreo und melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, indem Sie die Anweisungen in der App befolgen.
2. Aktivieren Sie Bluetooth an Ihrem Mobilgerät und schließen Sie Ihren Tower-Ventilator an.
3. Halten Sie die Oszillationstaste zum Starten der WLAN-Verbindungseinstellungen 5 s gedrückt.
   (Tipp: Das WLAN-Symbol blinkt bei der Kopplung weiterhin.)
4. Tippen Sie auf **+ Gerät hinzufügen** und wählen **Cruiser Pro T2S (2nd. Gen.).**
5. Befolgen Sie die Anweisungen in der App, um die WiFi-Verbindung herzustellen.
6. Nun können Sie das Gerät in Ihrer App steuern.
   (Tipp: Starten Sie die Verbindungseinstellungen neu, indem Sie die Oszillationstaste erneut 5 Sekunden gedrückt halten.)

Hinweis: Drucken Sie + und Geschirr 5 Sekunden lang, um das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

ÜBERSICHT ÜBER IHREN TOWER-VENTILATOR 04

Bedienfeld



Ein-/Austaste
Gerät ein-/ausschalten

Mode Button
Zwischen Normal/Natürlich/Schlaf/Auto-Modus umschalten

Erhöhen-Taste
Ventilatorgeschwindigkeit erhöhen (1-9 Stufen)

Verringern-Taste
Ventilatorgeschwindigkeit verringern (1-9 Stufen)

Timer-Taste
Zur Einstellung eines Timers wählen (0 bis 12 h)

Oszillationstaste
- Luftstromrichtung anpassen
- Zum Starten der WLAN-Verbindungseinstellungen und Gerätekopplung 5 s lang drücken.

Hinweis: Wenn sich Ihr Gerät Bereitschafschaftsmodus befindet, drücken Sie zum Aufrufen des Energiesparmodus die ⊖ und die ◷ gleichzeitig 10 Sekunden lang.

LED Display


88
h
Ventilator-gereschwindigkeir/Timer-Stunden


Natürlich- Modus


Schlafmodus


Auto-Modus


Normaler Modus


WLAN-Verbindung


Stumm


Ventilator-gere-
schwindigkeir


Timer

IHREN TOWERVENTILATOR VERWENDEN

05

General Operations



1. Berühren Sie zum Einschalten ⏻ und zur Auswahl eines Betriebsmodus ☰.
2. Berühren Sie ⊕ oder ⊖, um die Luftstrommenge einzustellen.
3. Berühren Sie zum Ändern der Luftstromrichtung.
4. Berühren Sie zum Einstellen eines Timers 🕒.
5. Berühren Sie zum Abschalten des ⏻.

Betriebsmodi

Schlafmodus
(Automatische StummEinschaltung)

Ventilatorgeschwindigkeit verringert sich alle 30 Minuten.

Geschwindigkeit verringert sich um maximal zwei Stufen und bleibt bei Stufe 1 konstant:

For level 9: 9→8→7
For level 8: 8→7→6
For level 7: 7→6→5
For level 6: 6→5→4
For level 5: 5→4→3
For level 4: 4→3→2
For level 3: 3→2→1
For level 2: 2→1
For level 1: 1

Auto-Modus
Ventilatorgeschwindigkeit passt s ich der Umgebungstemperatur an.

Normaler Modus
Ventilator läuft bei konstanter Geschwindigkeit.

Natürlich-Modus
Fan runs at alternating speeds.

Zusätzliche Funktionen und Merkmale



Stumm

Drücken Sie lange auf die Taste ☰ oder die Taste 🔇 auf der Fernbedienung, um die Tastenklänge ein- oder auszuschalten.



Firmware-Aktualisierung

Prüfen Sie die Firmware-Version in der Dreo-App und aktualisieren Sie das Gerät regelmäßig, damit der Ventilator effizienter arbeitet.

Am Display erscheint während der Aktualisierung "UP"
Bedienen Sie das Gerät erst nach Abschluss derAktualisierung.



Timer

Wenn das Gebläse EIN/AUS ist, berühren Sie wiederholt die Timer-Taste, um einen Timer (1-12h) einzustellen. Nach Ablauf des Timers schaltet sich das Gebläse automatisch aus/ein.
Zum Abbrechen stellen Sie die Zeit auf 0 Stunden.

Hinweis: Anzeige kehrt nach 3 Sekunden zu Ventilatorgeschwindigkeit zurück.



Arbeitsspeicher

Wenn der Ventilator ausgeschaltet und an die Stromversorgung angeschlossen wird, arbeitet er beim erneuten Einschalten mit den vorherigen Einstellungen (mit Ausnahme der Timer-Einstellung).



Automatische Abschaltung der Anzeige

- Anzeige schaltet sich nach 1 Minute ab (nach 5 Sekunden im Schlafmodus).
- Wecken Sie die Anzeige mit einer beliebigen Taste auf.
- Bitte rufen Sie zum Deaktivieren dieser Funktion die Dreo-App auf.

Das Maximum aus Ihrem Tower-Ventilator herausholen

1. Es handelt sich bei diesem Produkt nicht um eine Klimaanlage.

2. Entfernen Sie jegliche hohen Hindernisse, die den Luftstrom vom Ventilator blockieren könnten.

3. Kombinieren Sie das Gerät für kühlere Luft im gesamten Raum mit Ihrer Klimaanlage.

4. Stellen Sie den Tower-Ventilator für einen direkteren Luftstrom näher bei sich auf.



Fernbedienung



Austauschen der Batterien



1. Halten Sie die Verriegelungsklappe gedrückt, während Sie den Batteriehalter aus dem Fach hinten herausziehen.
2. Durch Batterien des gleichen Typs ersetzen, wobei die (+) Seite nach oben zeigt.
3. Drücken Sie den Halter fest hinein, bis er sicher einrastet.

Hinweis: Wenn das Gerät bei Verwendung der Fernbedienung aus kurzer Entfernung nicht reagiert, überprüfen Sie bitte die Batterien und tauschen Sie sie gegebenenfalls aus.

REINIGUNG UND WARTUNG

06



Außenfläche

Wischen Sie den Staub vorsichtig mit einem weichen, trockenen Tuch ab.

Gitter und Flügel

Entfernen Sie den Staub mit einem Staubsauger oder Druckluftreiniger.

Basis

Die Basis kann in umgekehrter Reihenfolge zur Montage demontiert werden.

ACHTUNG

1. Trennen Sie den Ventilator vor Reinigungs- und Wartungsarbeiten, damit keine Brände, Stromschläge oder Verletzungen auftreten.
2. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein und achten Sie darauf, dass kein Wasser ins Motorgehäuse gelangt.
3. Verwenden Sie bei der Reinigung des Ventilators keine Chemikalien.
4. Bewahren Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort auf. Decken Sie es zum Schutz vor Staub ab.

Rücklüftungsgitter

WARNUNG
Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker vor jeder Reinigungsarbeit.

❶



Legen Sie den Turmventilator mit der Vorderseite nach unten auf einen flachen Untergrund.

❷



Entfernen Sie die Schraube an der Unterseite des hinteren Gitters mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.

❸



Ziehen Sie das Gitter nach unten und nehmen Sie es heraus.

❹



Entfernen Sie den Staub auf den Lamellen mit einem Staubsauger oder einem Staubwedel. Spülen Sie das hintere Gitter unter fließendem Wasser mit einem sauberen, feuchten Tuch ab.



❺ Nach dem Trocknen bringen Sie das Gitter und die Schraube in umgekehrter Reihenfolge zur Demontage wieder an.

PROBLEMLÖSUNG 07

Mein Lüfter schaltet sich nicht ein!

Achten Sie darauf, dass das Kabel an eine spannungsführende Steckdose angeschlossen ist und die Netzspannung mit der am Ventilator angegebenen Spannung übereinstimmt.

Mein Ventilator ist wackelig und instabil!

1. Stellen Sie den Ventilator auf einem flachen, ebenen Untergrund auf.
2. Fehlerhafte Installation kann zu Instabilität führen. Bitte beachten Sie die Montageanweisungen auf Seite 7-8 Beachten Sie,dass das Netzkabel durch alle Kabelhalter verlaufen muss.

Mein Ventilator vibriert und macht Geräusche!

1. Stellen Sie den Ventilator auf einem flachen, ebenenUntergrund auf.
2. Achten Sie darauf, nichts in den Lufteinlass und -auslass zu stecken.

Bitte wenden Sie sich an unseren Kundendienst (siehe Seite 101), falls Ihr Problem nicht aufgelistet ist oder sich nicht beheben lässt.

CONTENTS

01
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
21-25

02
ASSEMBLING YOUR TOWER FAN
26-28

03
CONNECTING TO YOUR TOWER FAN CRUISER PRO T2S
29

04
KNOWING YOUR TOWER FAN
30-31

05
USING YOUR TOWER FAN
32-36

06
CLEANING AND MAINTENANCE
37-38

07
TROUBLESHOOTING
39-40

08
DREO CUSTOMER CARE
101-102

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS 01

READ ALL CAUTIONARY MARKINGS ON THE APPLIANCE AND SAFETY INSTRUCTIONS IN THE USER MANUAL BEFORE USE.



Do not cover the air inlet and outlet while in operation.



Do not use the fan near f lammables and combustibles.

General Safety

1. Children shall not play with the appliance. Cleaning and maintenance shall not be performed by children without supervision.
2. Use the appliance as described in the user manual only. Any other use not recommended in the user manual may cause fire, electrical shock, or personal injury.
3. This appliance can be used by children aged above 8 years and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they havebeen given supervision or instruction concerning use of this appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Operation Safety

1. Place the appliance on a flat, dry surface before use.
2. **Do not** immerse in water and any other liquids.
3. **Do not** use the appliance until the base is installed.

3. **Do not** use the appliance until the base is installed.
4. **Do not** insert your fingers, pencil, and any other objects into the grilles while in operation.
5. **Do not** dismantle, repair, or modify. All servicing should be performed by qualified personnel.

Electricity Safety

1. Make sure that the voltage of your electricity supply is the same as that indicated on the appliance.
2. Always unplug before cleaning or leaving the appliance unused for a long period of time. Keep your hands dry when plugging/unplugging.
3. Do not operate any fan with a damaged cord or plug. Discard fan or return to an authorized service facility for examination and/or repair.
4. Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Do not route cordunder furniture or appliance.Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.

5. **WARNING:** To reduce the risk of fireor electric shock, do not use this Fan with any solid-state speed control device.
6. **WARNING:** To reduce the risk of fire, electric shock or injury to persons, do not use replacement parts that have not been recommended by the manufacturer (e.g. parts made at home using a 3D printer).
7. WARNING: If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its services agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

FOR HOUSEHOLD USE ONLY READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

Gentle Reminder:



Check the appliance regularly and refer to TROUBLESHOOTING or contact our customer support if it shows any of the following signs:

- Power cord or plug is damaged.
- Loud noise, unusual smell or excessive heat.

Specifications

Model No.	DOTF09S
Input	AC 220-240V 50Hz
Rated Power	30W
Battery Type	CR2025 3V

Wireless Technology: Wi-Fi
Operation Frequency Band(s): 2412 ~ 2472MHz
RF Output Power: 15.85 dBm

Specification details	Symbol	Value	Unit
Maximum Fan Flow Rate	F	30.46	m^3/min
Fan Power Input	P	24.21	W
Service Value	SV	1.26	(m^3/min)/W
Standby power consumption	P_{SB}	0.35	W
Standby network power	P_{net}	1.06	W
Fan Sound Power Level	L_{WA}	59.54	dB(A)
Maximum Air Velocity	c	4.47	meters/sec
Seasonal electricity consumption	Q	7.91	kWh/a
Measurement Standard for Service Value	IEC 60879 : 2019		

Hereby, Shenzhen Hesung Innovation Technology Co.,LTD, declares that this DOTF09S is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of RE Directive 2014/53/EU.

ASSEMBLING YOUR TOWER FAN

02

Assembly Instructions

When using the appliance for the first time, remove the wraps and attach the parts by following the steps below.

1



Run the cord through the center hole. Keep the base halves in a crossed position, then hook the arched cutout on one half onto the arched support on the other half.

2



Press down on edges to click two base halves together.

3



Fit the base onto the bottom of the fan by aligning the arrows on the underside.

4



Rotate the base clockwise to lock in place.

5



Thread the cord through all REAR cord keepers and put the fan upright.



CAUTION

- Do not operate the tower fan if the base has not been installed.
- Make sure to thread the cord through all rear cord keepers.

Package Contents



User Manual

Quick Start Guide



Remote Control (battery included)





English

CONNECTING TO YOUR TOWER FAN CRUISER PRO T2S

03

Before connecting the appliance to your mobile device, please scan the QR code on the left or go to the app store and search **"Dreo"**, then select and download the app.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Look for "**Cruiser Pro T2S (2nd. Gen.)**"when connecting your new tower fan.

English

You can use the Dreo app to connect your smart tower fan to **Amazon Alexa** or **Google Home**. Please follow the in-app instructions to set up your voice assistant.

NOTE: You must create a Dreo account to access voice assistants.

1. Launch Dreo and sign in or create account by following in-app instructions.
2. Enable Bluetooth on your mobile device and plug in your tower fan.
3. Hold the Oscillation button for 5 seconds to start WiFi connection settings. (Tip: The WiFi icon will keep flashing when pairing.)
4. Tap + **Add Device** and select **Cruiser Pro T2S (2nd. Gen.)**.
5. Follow in-app instructions to complete WiFi connection.
6. You're now ready to control the appliance on your app.
   (Tip: To restart connection settings, hold the Oscillation button again for 5 seconds.)

Note: Long press + and ☰ at the same time for 5s to reset to factory settings.

KNOWING YOUR TOWER FAN

04

Control Panel



Power Button
Turn power on/off

Mode Button
Switch between Normal/Natural/Sleep/Auto Mode

Increase Button
(1-9 speed levels)

Decrease Button
(1-9 speed levels)

Timer Button
Select to set a timer (0-12h)

Oscillation Button
- Adjust airflow direction
- Long press 5s to start network settings and device pairing

Note: When the fan is on standby, long press ⊖ and 🕒 10s to turn off WiFi connection and enter Low Power Standby Mode.

LED Display


88
h
Fan Speed/ Timer Hour


Natural Mode
Sleep Mode
Auto Mode
Normal Mode
WiFi
Mute
Fan Speed
Timer

USING YOUR TOWER FAN

05

English

General Operations



1. Touch ⏻ to turn on, and ☰ to choose a working mode.
2. Touch ⊕ and ⊖ to adjust the airflow volume.
3. Touch to change the airflow direction.
4. Touch 🕒 to set a timer.
5. Touch ⏻ to turn off the fan.

Working Modes

Sleep Mode
(Mute Auto On)

Fan speed decreases every 30 minutes.

Speed decreases by two levels at most and will remain constant if at level 1:
For level 9: 9→8→7
For level 8: 8→7→6
For level 7: 7→6→5
For level 6: 6→5→4
For level 5: 5→4→3
For level 4: 4→3→2
For level 3: 3→2→1
For level 2: 2→1
For level 1: 1

Auto Mode
AUTO
Fan speed adapts to the ambient temperature.

Normal Mode
Fan runs at the constant speed.

Natural Mode
Fan runs at alternating speeds.

Additional Features



Mute

Long press the Mode Button or press on the remote control to turn on/off the button sounds.



Firmware Update

Check the firmware version on the Dreo app and update regularly for the fan to work more efficiently.

Display will show "UP" during the update process. Do not operate until the update is completed.



Timer

When the fan is ON/OFF, touch the timer button repeatedly to set a timer (1-12 h). When the timer ends, the fan will stop/start running automatically. To cancel, set the time to 0 hour.

Note: Display will return to fan speed after 3 seconds.



Memory

If the fan is turned OFF and connected to power, it will operate under the previous settings (except the timer setting) when it is turned ON again.



Display Auto Off

- Display turns off after 1 minute (after 5 seconds in sleep mode).
- Wake up the display with any button.
- To disable this feature, please go to the Dreo app.

Getting the Most out of Your Tower Fan

1. Remove any tall obstacles that might block the airflow from the fan.

2. Combine with your AC unit to get cooler air throughout the room.

3. Position the tower fan closer to you to get more direct airflow.

4. Place a bucket of ice in front of the fan for an extra cooling boost.



Remote Control



Battery Replacement



1. Keep the locking tab pressed while pulling out the battery holder from the slot at the back.
2. Replace with the same battery type with the (+) side facing up.
3. Push in the holder until securely locked in place.

Note: If the appliance doesn't respond when using the remote control in close range please consider replacing the battery.

⚠ BATTERY WARNING

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
Swallowing can lead to chemical burns, perforation of soft tissue, and death. Severe burns can occur within 2 hours of ingestion. Seek medical attention immediately.



No obvious symptoms from battery ingestion. Unfortunately, it is not obvious when a button or coin battery is stuck in a child's oesophagus (food pipe). There are no specific symptoms associated with this. The child might:

- cough, gag or drool a lot; appear to have a stomach upset or a virus;
- be sick;
- point to their throat or stomach;
- have a pain in their abdomen, chest or throat;
- be tired or lethargic; be quieter or more clingy than usual or otherwise "not themselves";
- lose their appetite or have a reduced appetite; and
- not want to eat solid food / be unable to eat solid food.

These sorts of symptoms vary or fluctuate, with the pain increasing and then subsiding.

A specific symptom to button and coin battery ingestion is vomiting fresh (bright red) blood. If the child does this seek immediate medical help.

The lack of clear symptoms is why it is important to be vigilant with "flat" or spare button or coin batteries in the home and the products that contain them.

CLEANING AND MAINTENANCE

06



Outer Surface

Gently wipe off the dust with a soft, dry cloth.

Grilles & Blades

Remove the dust using a vacuum or air duster.

Base

The base can be disassembled in the reverse order of assembly.

CAUTION

1. Always unplug the fan before any cleaning or maintenance.
2. Do not immerse in water or get water inside the motor housing.
3. Do not use any chemical agents when cleaning the fan.
4. Store in a cool, dry place and cover it to protect from dust.

Rear Grille

WARNING
Turn off the appliance and unplug before any cleaning and maintenance.

1



Lay the Tower Fan facing down on a flat surface.

2



Remove the screw on the top of the rear grille with a Philips screwdriver.

3



Pull down the grill and take it out.

4



Clean the dust on blades using a vacuum cleaner or air duster. Rinse the rear grille under running water with a clean, damp cloth.



5 Dry up, then install the grille and the screw back by following the reverse order of disassembly.

TROUBLESHOOTING 07

My fan won't turn on!

Make sure that the cord is connected to a powered outlet and the mains voltage corresponds with the voltage indicated on the fan.

My fan is shaky and wobbling!

1. Place the fan on a flat, level surface.
2. Incorrect installation might also cause shakiness. Please refer to the assembly instructions in **page 26-27** .Note that the power cord must be run through all rear keepers.

My fan is making vibration and noise!

1. Place the fan on a flat, level surface.
2. Be sure not to insert anything into the air inlet and outlet.

If your problem is not listed or still persists, please contact our Customer Support **(see page 101).**



Correct Disposal of this product

This marking indicates that this product should not be disposed of with other household waste throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources To return your used device, please use the return and collection system or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.

CONTENU

01
CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
42-74

02
ASSEMBLAGE DE VOTRE VENTILATEUR À TOUR
48-50

03
CONNEXION À VOTRE VENTILATEUR À TOUR
51

04
CONNAÎTRE VOTRE VENTILATEUR À TOUR
52-53

05
UTILISATION DE VOTRE VENTILATEUR À TOUR
54-57

06
NETTOYAGE ET ENTRETIEN
58-59

07
DÉPANNAGE
60

08
ASSISTANCE CLIENTS DREO
100-101

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES 01

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, respectez les consignes de sécurité de base, notamment les consignes suivantes:



Ne couvrez pas l'entrée et la sortie d'air lorsque vous utilisez le produit.



N'utilisez pas le ventilateur à proximité de produits inflammables et de combustibles.

Sécurité générale

1. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes à capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles réduites ou sans expérience et connaissances, s'ils sont sous surveillance ou bien s'ils ont été informés quant à l'utilisation de l'appareil de manière sûre, et s'ils comprennent les risques impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
2. Utilisez uniquement l'appareil comme décrit dans le manuel d'utilisation. Toute autre utilisation non recommandée dans le manuel d'utilisation peut provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures corporelles. Assurez-vous que le ventilateur est mis hors tension du réseau d'alimentation avant de retirer la protection.

3. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil ou qu'elles ne soient surveillées par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Sécurité de fonctionnement

1. Placez l'appareil sur une surface plane et sèche avant utilisation.
2. Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
3. N'utilisez pas l'appareil avant que la base ne soit installée.
4. N'insérez pas vos doigts, un crayon ou tout autre objet dans les grilles pendant l'utilisation du produit.

5.Ne pas démonter, réparer ou modifier. Toutes les réparations doivent uniquement être effectuées par un personnel qualifié.

Sécurité électrique

1. Assurez-vous que la tension de votre alimentation électrique est la même que celle indiquée sur l'appareil.
2.Débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer ou de le laisser inutilisé pendant une longue période. Gardez les mains sèches lorsque vous branchez/débranchez.
3.N'utilisez pas un ventilateur avec une prise ou un cordon endommagé(e). Jetez le ventilateur ou rapportez-le à un centre de service autorisé pour examen et / ou réparation.
4.Ne faites pas passer le cordon sous un tapis. Ne couvrez pas le cordon avec des tapis de décoration, des moquettes ou des revêtements similaires. Ne faites pas passer le cordon sous des meubles

ou des appareils. Disposez le cordon loin de la zone de circulation pour empêcher tout trébuchement.

5. AVERTISSEMENT : Afin d'éviter tout risque d'incendie ou de décharge électrique, n'utilisez pas ce ventilateur avec un régulateur de vitesse à semi-conducteurs.
6. AVERTISSEMENT: Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessures corporelles, n'utilisez pas de pièces de rechange qui n'ont pas été recommandées par le fabricant (par exemple, des pièces fabriquées à la maison à l'aide d'une imprimante 3D).
7. AVERTISSEMENT - Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou toute personne qualifiée et ce afin d'éviter tout danger.

DESTINÉ UNIQUEMENT À UN USAGE DOMESTIQUE LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Petit rappel



Vérifiez régulièrement l'appareil et reportez-vous au DÉPANNAGE ou contactez notre service client s'il affiche l'un des signes suivants :

- Si le cordon d'alimentation ou la prise est endommagé(e).
- Bruit fort, odeur inhabituelle ou chaleur excessive.

Spécifications

Modèle No.	DOTF09S
Entrée	AC 220-240V 50Hz
Puissance nominale	30W
Télécommande Batterie	CR2025 3V

ASSEMBLAGE DE VOTRE CIRCULATEUR D'AIR SUR PIED

02

Instructions d'assemblage

Lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois, retirez l'emballage et fixez les pièces en suivant les étapes ci-dessous.

❶



Gardez les moitiés de base en position croisée, puis accrochez la découpe arquée sur une moitiésur le support arqué sur l'autre moitié.

❷



Appuyez sur les bords pour cliquer deux moitiés de base ensemble.

3



Installez la base sur le bas du ventilateur en alignant les flèches sur le dessous.

4



Faites pivoter la base dans le sens antihoraire pour la verrouiller en place.

5



Faites passer le cordon à travers tous les SUPPORTS de cordon ARRIÈRE et placez le ventilateur à la verticale.



ATTENTION

- N'utilisez pas le ventilateur à tour si la base n'a pas été installée.
- Veillez à enfiler le cordon dans tous les supports de cordon arrière.

Contenu de l'emballage



CONNEXION À VOTRE VENTILATEUR À TOUR CRUISER PRO T2S

03

Avant de connecter l'appareil à votre dispositif mobile, veuillez scanner le code QR sur la gauche ou aller à l'App Store et recherchez " **Dreo** ", puis sélectionnez et téléchargez l'application.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Recherchez " **Cruiser Pro T2S (2nd. Gen.)** " lors de la connexion de votre nouveau Ventilateur À Tour.

Vous pouvez utiliser l'application Dreo pour connecter votre v entilateur de tour intelligente à **Amazon Alexa** ou **Google Home**. Veuillez suivre les instructions de l'application pour configurer votre assistant vocal.

REMARQUE: Vous devez créer un compte Dreo pour accéder aux assistants vocaux.

Français

1. Lancez Dreo et connectez-vous ou créez un compte en suivant les instructions de l'application.
2. Activez le Bluetooth sur votre appareil mobile et branchez votre Ventilateur À Tour.
3. Maintenez enfoncé le bouton Oscillation 5 secondes pour démarrer les paramètres de connexion WiFi.
   (Conseil : L'icône WiFi continue de clignoter lors de l'appairage.)
4. Appuyez sur **+ Ajouter un appareil** et sélectionnez **Cruiser Pro T2S (2nd. Gen.)**.
5. Suivez les instructions données dans l'appli pour réaliser la connexion WiFi.
6. Vous êtes maintenant prêt à contrôler l'appareil depuis votre application.
   (Conseil : Pour redémarrer les paramètres de connexion, maintenez à nouveau le bouton Oscillation enfoncé 5 secondes.)

Note: Appuyez et maintenez + et ☰ ensemble pendant 10 secondes pour rétablir les réglages d'usine.

CONNAÎTRE VOTRE VENTILATEUR À TOUR 04

Panneau de commande



Bouton d'alimentation
Interrupteur de marche / arrêt

Bouton Mode
Basculer entre le mode Normal / Naturel / Veille / Auto

Bouton d'augmentation
Augmenter la vitesse du ventilateur (1-9 niveaux).

Bouton de diminution
Diminution de la vitesse du ventilateur (1-9 niveaux)

Bouton du minuteur
Sélectionnez pour régler une minuterie (entre 0 et 12 h)

Bouton d'oscillation
- Régler la direction du flux d'air
- Appuyez longuement 5s sur pour démarrer les paramètres de connexion WiFi et l'appairage de l'appareil

Note: Faites un appui long sur ⊖ et ◷ pendant 10 secondes pour passer en mode veille à faible consommation.

Affichage LED



















UTILISATION DE VOTRE VENTILATEUR À TOUR 05

Functionnement général



1. Touchez ⏻ pour allumer et ☰ pour choisir un mode de fonctionnement.
2. Touchez sur ⊕ et ⊖ pour régler le volume de flux d'air.
3. Touchez sur pour régler un minuteur.
4. Touch 🕒 to set a timer.
5. Touchez sur ⏻ pour éteindre le ventilatuer.

Deux modes de fonctionnement

Mode de veille
(Silencieux automatique allumé)

La vitesse du ventilateur diminue toutes les 30 minutes.

La vitesse diminue de deux niveaux au maximum et restera constante si elle est au niveau 1:

Pour le niveau 9: 9→8→7
Pour le niveau 8: 8→7→6
Pour le niveau 7: 7→6→5
Pour le niveau 6: 6→5→4
Pour le niveau 5: 5→4→3
Pour le niveau 4: 4→3→2
Pour le niveau 3: 3→2→1
Pour le niveau 2: 2→1
Pour le niveau 1 : 1

Mode automatique
AUTO
La vitesse du ventilateur s'adapte à la température ambiante.

Mode normal
Le ventilateur fonctionne à vitesse constante.

Mode naturel
Le ventilateur fonctionne à des vitesses alternées.

Additional Features



Silencieux

Appuyez pour ☰ ou 🔇 dans la télécommande activer/désactiver les sons du bouton.



Mise à jour du firmware

Vérifiez la version du firmware avec l'application Dreo et mettez à jour régulièrement pour que le ventilateur fonctionne plus efficacement.

L'affichage affiche " UP " pendant le processus de mise à jour. Ne pas utiliser tant que la mise à jour n'est pas terminée.



Minuteur

Lorsque le ventilateur est ALLUMÉ, touchez sur le bouton du minuteur à plusieurs reprises pour programmer un minuteur (entre 1 et 12 h). Lorsque le minuteur a terminé, le ventilateur s'arrête automatiquement. Pour annuler, réglez l'heure sur 0 heure.

Nota: L'affiche repasse à la vitesse du ventilateur après 10 secondes.



Mémoire

Si le ventilateur est ÉTEINT et connecté à l'alimentation, il fonctionne sous les réglages précédents (sauf le réglage de minuteur) lorsqu'il est à nouveau ALLUMÉ.

Display Auto Off

- L'affichage s'éteint après 1 minute (après 5 secondes en Mode Veille).
- Réveillez l'affichage avec n'importe quel bouton.
- Pour désactiver cette fonctionnalité, veuillez accéder à l'application Dreo.

Tirer le meilleur parti du ventilateur à tour

1. Éliminez tous les obstacles hauts qui pourraient bloquer le flux d'air du ventilateur.

2.Combinez-le avec votre climatiseur pour obtenir de l'air plus frais dans toute la pièce.

3. Positionnez le ventilateur à tour plus près de vous pour obtenir un flux d'air plus direct.

4. Place a bucket of ice in front of the fan for an extra cooling boost.



Télécommande



Remplacement de la batterie



1. Maintenez la languette de verrouillage enfoncée tout en retirant le porte-piles du logement situé à l'arrière.
2. Remplacer par des batteries du même type, le côté (+) vers le haut.
3. Poussez le support jusqu'à ce qu'il soit bien verrouillé.

Remarque: Si l'appareil ne répond pas lorsque vous utilisez la télécommande à courte distance, pensez à remplacer les piles.

REINIGUNG UND WARTUNG

06



Surface Externe

Essuyez doucement la poussière avec un chiffon doux et sec.

Grilles et lames

Éliminez la poussière à l'aide d'un aspirateur ou d'un épurateur d'air.

Base

La base peut être démontée dans l'ordre inverse de montage.

ATTENTION

1. Débranchez toujours le ventilateur avant tout nettoyage ou entretien.
2. Ne le plongez pas dans l'eau et ne faites pas pénétrer d'eau à l'intérieur du boitier du moteur.
3. N'utilisez pas d'agents chimiques lors du nettoyage du ventilateur.
4. Gardez l'appareil dans un endroit frais et sec et le couvrir pour le protéger de la poussière.

Grille arrière

AVERTISSEMENT
Avant tout nettoyage ou entretien, éteignez l'appareil et débranchez-le.

❶



Posez le ventilateur à tour face vers le bas sur une surface plane.

❷



Retirez la vis en bas de la grille arrière avec un tournevis cruciforme.

❸



Abaissez la grille et retirez-la.

❹



Nettoyez la poussière sur les pales à l'aide d'un aspirateur ou d'un dépoussiéreur. Rincez la grille arrière à l'eau courante ou avec un chiffon propre et humide.



❺ Séchez puis réinstallez la grille et la vis en suivant l'ordre inverse du démontage.

DÉPANNAGE 07

Mon ventilateur ne fonctionne pas!

Assurez-vous que le cordon est connecté à une prise de courant et que la tension secteur correspond à la tension indiquée sur le ventilateur.

Mon ventilateur tremble et vacille!

1. Placez l'appareil sur une surface plane et horizontale.
2. Une installation incorrecte peut également causer des tremblements.
3. Veuillez vous référer aux instructions d'assemblage en page 48-49 Notez que le cordon d'alimentation doit passer à travers tous les dispositifs de retenue arrière.

Mon ventilateur vibre et fait du bruit!

1. Placez l'appareil sur une surface plane et horizontale.
2. Veillez à ne rien insérer dans l'entrée et la sortie d'air.

Si votre problème n'est pas listé ou persiste, contactez notre support client (voir page 101).

CONTENUTO

01
IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA
62-67

02
MONTAGGIO DEL VENTILATORE A TORRE
68-70

03
CONNESSIONE AL VENTILATORE A TORRE
71

04
DESCRIZIONE DEL VENTILATORE A TORRE
72-73

05
USO DEL VENTILATORE A TORRE
74-77

06
PULIZIA E MANUTENZIONE
78-79

07
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
80

08
ASSISTENZA CLIENTI DREO
100-101

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA 01

Quando si utilizzano apparecchi elettrici, seguire sempre le precauzioni di base, tra cui:



Non coprire l'ingresso e l'uscita dell'aria durante il funzionamento.



Non utilizzare il ventilatore in prossimità di prodotti infiammabili e combustibili.

Sicurezza generale

1. L'apparecchio può essere usato da minori di almeno 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di esperienza e conoscenze sotto la supervisione di adulti o dopo aver ricevuto istruzioni in merito all'uso dell'apparecchio in modo sicuro e dopo aver compreso i rischi del caso. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da parte dei bambini senza sorveglianza.
2. Utilizzare l'apparecchio solo come descritto nel presente manuale. Qualsiasi altro uso non consigliato dal manuale dell'utente potrebbe causare incendi, scosse elettriche o lesioni personali. Assicurarsi che il ventilatore sia scollegato dalla rete elettrica prima di rimuovere la protezione.

3. Questo apparecchio non è destinato ad essere utilizzato da parte di persone (inclusi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o prive di esperienza e conoscenza, tranne in caso di supervisione o istruzione sull'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere controllati per garantire che non giochino con l'apparecchio.or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Uso in sicurezza

1. Collocare l'apparecchio su una superficie piana e liscia prima dell'uso.
2. Non immergerlo in acqua e altri liquidi.
3. Non utilizzare l'apparecchio se la base non è installata.

4.Non inserire le dita, una matita e altri oggetti nelle griglie durante il funzionamento.
5.Non smontare, riparare o modificare. La manutenzione deve essere eseguita da personale qualificato.

Sicurezza elettrica

1. Assicurarsi che la tensione di alimentazione sia la stessa indicata sull'apparecchio.
2. Scollegare sempre la spina prima di pulire o lasciare l'apparecchio inutilizzato per un lungo periodo di tempo. Tenere le mani asciutte quando si collega/scollega la spina.
3. Non utilizzare alcun ventilatore con un cavo o una spina danneggiati. Smaltire il ventilatore o restituirlo a un centro di assistenza autorizzato per un esame e/o una riparazione.
4. Non far passare il cavo sotto la moquette. Non coprire il cavo con tappetini, passatoie o rivestimenti simili.Non disporre il cavo sotto mobili o elettrodomestici. Disporre il cavo

lontano da aree ad alto passaggio e da luoghi in cui si possa inciampare.

5. AVVERTENZA: Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non utilizzare questo ventilatore con dispositivi di controllo della velocità a stato solido.
6. ATTENZIONE: Per ridurre il rischio di incendio, scosse elettriche o lesioni personali, non utilizzare pezzi di ricambio non consigliati dal produttore (ad esempio, pezzi realizzati in casa utilizzando una stampante 3D).
7. AVVERTENZA - Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un addetto all'assistenza o da personale qualificato, in modo da evitare rischi. lontano da aree ad alto passaggio e da luoghi in cui si possa inciampare.

SOLO PER USO ALL'INTERNO LEGGERE E CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI

Promemoria:



Controllare periodicamente l'apparecchio e fare riferimento a RISOLUZIONE DEI PROBLEMI o contattare la nostra assistenza clienti se mostra uno dei seguenti segni:

- Il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati.
- Rumore forte, odore insolito o calore eccessivo.

Spécifications

Modello di modello	DOTF09S
Inserisci	AC 220-240V 50Hz
Potenza nominale	30W
Telecomando Batteria	CR2025 3V

MONTAGGIO DEL VENTILATORE A TORRE 02

Instruzioni per il montaggio

Quando si utilizza l'apparecchio per la prima volta, rimuovere gli involucri e fissare le parti seguendo i passaggi seguenti.

1



Tenere le metà della base in posizione incrociata, quindi agganciare l'intaglio ad arco su una metà al supporto ad arco sull'altra metà.

2



Premere sui bordi per fare clic su due metà della base insieme.

3



Basis am Boden des Ventilators anbringen, indem Sie die Pfeile an der Unterseite ausrichten.

4



Basis zum Arretieren im gegen den Uhrzeigersinn drehen.

5



Inserire il cavo attraverso tutti i fermacavi POSTERIORI e collocare il ventilatore in posizione verticale.



ATTENZIONE

• Non azionare il ventilatore a torre se la base non è stata installata.
• Assicurarsi di far passare il cavo attraverso tutti i fermacavi posteriori.

Contenuto della confezione



CONNESSIONE AL VENTOLATORE A TORRE CRUISER PRO T2S

03

Prima di connettere l'apparecchio al dispositivo mobile, eseguire la scansione del codice QR a sinistra o andare nell'App Store e cercare **"Dreo"**, quindi selezionare e scaricare l'app.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Cercare "**Cruiser Pro T2S (2nd. Gen.)**" quando si collega il nuovo ventilatore a torre.

È possibile utilizzare l'app Dreo per connettere il ventilatore a torre smart ad **Amazon Alexa** o **Google Home**. Attenersi alle istruzioni in-app per configurare l'assistente vocale.

NOTE: È necessario creare un account Dreo per accedere agli assistenti vocali..

Italiano

1. Avviare Dreo e accedere o creare un account attenendosi alle istruzioni in-app.
2. Abilitare il Bluetooth sul dispositivo mobile e collegare il ventilatore a torre.
3. Tenere premuto il tasto Oscillazione per 5 secondi per avviare le impostazioni della connessione Wi-Fi.
   (Suggerimento: L'icona Wi-Fi continua a lampeggiare durante l'associazione.)
4. Toccare **+ Aggiungi dispositivo** e selezionare **Cruiser Pro T2S (2nd. Gen.).**
5. Seguire le istruzioni in-app per completare la connessione Wi-Fi.
6. Ora è possibile controllare l'apparecchio sull'app.
   (Suggerimento: Per riavviare le impostazioni di connessione, tenere nuovamente premuto il tasto Oscillazione per 5 secondi.)

Suggerimento: Premere a lungo + e contemporaneamente per 5 secondi per ripristinare le impostazioni predefinite.

CONNAÎTRE VOTRE VENTILATEUR À TOUR 04

Pannello di controllo



Tasto di alimentazione
Accendere/spegnere

Tasto di modalità
Passare tra modalità Normale/Naturale/Sospensione /Automatico

Tasto di incremento
Aumentare la velocità della ventola (1-9 livelli)

Tasto di decremento
Riduzione della velocità della ventola (1-9 livelli)

Timer Button
Selezionare per impostare un timer (0-12 ore)

Oscillation Button
- Regolare la direzione del flusso d'aria
- Premere a lungo 5 secondi per avviare le impostazioni della connessione Wi-Fi e l'associazione del dispositivo

Note: Premere a lungo ⊖ e ◷ per 10 secondi per accedere alla Modalità standby bassa potenza.

Display LED



Modalità Naturale	Modalità Sospensione	Modalità Automatico	Modalità Normale
Connessione WiFi	Disattiva audio	Velocità ventilatore	Timer

USO DEL VENTILATORE A TORRE 05

Operazioni generali



1. Toccare ⏻ per accendere e ☰ per scegliere una modalità di funzionamento.
2. Toccare ⊕ o ⊖ per regolare il volume del flusso d'aria.
3. Toccare per cambiare la direzione del flusso d'aria.
4. Toccare 🕒 per impostare un timer.
5. Toccare ⏻ per spegnere il ventilatore.

Modalità di funzionamento

Modalità Sospnesione
(Disattivazione audio automatica attivata)

La velocità del ventilatore diminuisce ogni 30 minuti.

La velocità diminuisce al massimo di due livelli e rimane costante se al livello 1:

Per il livello 9: 9 → 8 → 7
Per il livello 8: 8 → 7 → 6
Per il livello 7: 7 → 6 → 5
Per il livello 6: 6 → 5 → 4
Per il livello 5: 5 → 4 → 3
Per il livello 4: 4 → 3 → 2
Per il livello 3: 3 → 2 → 1
Per il livello 2: 2 → 1
Per il livello 1: 1

Modalità Automatico
La velocità del ventilatore si adatta alla temperatura ambiente.

Modalità Normale
Il ventilatore funziona a velocità costante.

Modalità Naturale
Il ventilatore funziona a velocità alternata.

Funzioni supplementari



Disattiva audio

Premere Long press Tasto di modalità ☰ o press 🔇 on the remote control to turn on/off the button sounds.



Aggiornamento firmware

Controllare la versione del firmware sull'app Dreo e aggiornarla periodicamente affinché il ventilatore funzioni in modo più efficiente.

Il display visualizza UP durante il processo di aggiornamento. Non utilizzare fino al completamento dell'aggiornamento.



Timer

Quando il ventilatore é acceso/spegnere, premere ripetutamente il tasto del timer per impostare un timer (1-12h). Al termine del timer, il ventilatore cessa/acceso di funzionare automaticamente.
Per annullare, impostare il tempo su 0 ora.

Nota: Quando il timer di spegnimento automatico è abilitato, il display torna alla velocità del ventilatore dopo 3 secondi.



Memoria

Se il ventilatore è spento e collegato all'alimentazione, funziona con le impostazioni precedenti (tranne l'impostazione del timer) quando viene riacceso.



Spegnimento automatico display

- Il display si spegne dopo 1 minuto (dopo 5 secondi in modalità Sospensione).
- Riattivare il display con qualsiasi tasto.
- Per disabilitare questa funzione, andare all'app Dreo.

Ottenere il massimo dal ventilatore a torre

1. Rimuovere eventuali ostacoli alti che potrebbero bloccare il flusso d'aria dal ventilatore..

2.Combinarlo con il condizionatore d'aria per ottenere aria più fresca in tutta la stanza.

3. Collocare il ventilatore a torre più vicino a sé per ottenere un flusso d'aria più diretto.

4. Disporre un secchio di ghiaccio davanti al ventilatore per un raffreddamento extra.



Telecomando



Sostituzione della batteria



1. Tenere premuta la linguetta di blocco mentre si estrae il portabatterie dallo slot posteriore.
2. Sostituire con batterie dello stesso tipo, con il lato (+) rivolto verso l'alto.
3. Spingi il supporto fino a quando non si blocca saldamente in posizione.

Nota: Se l'apparecchio non risponde quando si utilizza il telecomando da vicino, provare a sostituire le batterie.

PULIZIA E MANUTENZIONE

06



Superficie esterna

Eliminare delicatamente la polvere con un panno morbido e asciutto.

Griglie e pale

Rimuovere la polvere utilizzando un aspirapolvere o un aspiratore.

Base

La base può essere smontata nell'ordine inverso rispetto al montaggio.

Italiano

ATTENZIONE

1. Scollegare sempre il ventilatore prima di qualsiasi pulizia o manutenzione.
2. Non immergere in acqua o far penetrare acqua all'interno dell'alloggiamento del motore.
3. Non utilizzare agenti chimici durante la pulizia del ventilatore.
4. Conservare in un luogo fresco e asciutto e coprirlo per proteggerlo dalla polvere.

Griglia posterior

ATTENZIONE
Spegnere l'apparecchio e scollegarlo dalla presa prima di qualsiasi operazione di pulizia e manutenzione.

1



Appoggiare il ventilatore a torre rivolto verso il basso su una superficie piana.

2



Rimuovere la vite nella parte inferiore della griglia posteriore usando un giravite Philips.

3



Abbassare la griglia e rimuoverla.

4



Pulire la polvere sulle lame utilizzando un aspirapolvere o un aspiratore.
Sciacquare la griglia posteriore in acqua corrente o con un panno pulito e umido.



5 Asciugare e installare nuovamente la griglia e la vite seguendo l'ordine inverso rispetto allo smontaggio.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

07

Il ventilatore non si accende!

Assicurarsi che il cavo sia collegato a una presa di corrente e che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sul ventilatore.

Il ventilatore è traballante!

1. Collocare il ventilatore su una superficie piana e liscia.
2. Un'installazione errata potrebbe anche causare tremori. Fare riferimento alle istruzioni di montaggio a pagina 68-69. Il cavo di alimentazione deve essere fatto passare attraverso tutti i fermi posteriori.

Il ventilatore emette vibrazioni e rumore!

1. Collocare il ventilatore su una superficie piana e liscia.
2. Assicurarsi di non inserire alcun oggetto nell'ingresso e nell'uscita dell'aria.

Se il problema non è elencato o persiste, contattare la nostra assistenza clienti (vedere pagina 101).

CONTENIDO

01 INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD 82-86

02 ENSAMBLADO DEL VENTILADOR DE TORRE 87-89

03 CONECTAR EL VENTILADOR DE TORRE 90

04 DESCRIPCIÓN DEL VENTILADOR DE TORRE 91-92

05 USAR EL VENTILADOR DE TORRE 93-96

06 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 97-98

07 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 99

08 ATENCIÓN AL CLIENTE DREO 100-101

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

01

Cuando utilice aparatos eléctricos, debe cumplir siempre las precauciones de seguridad básicas, entre las cuales se encuentran las siguientes:



No cubra la entrada y salida de aire durante el funcionamiento.



No utilice el ventilador cerca de materiales inflamables ni combustibles.

Seguridad general

1. El aparato lo pueden utilizar niños a partir de los 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin experiencia ni conocimientos si han recibido supervisión o instrucciones sobre su uso de forma adecuada y entienden los peligros que ello supone. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y mantenimiento no deben realizarse por niños sin supervisión.
2. Utilice el aparato únicamente como se describe en el manual del usuario. Cualquier otro uso no recomendado en el manual del usuario puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones personales. Asegúrese de que el ventilador esté desconectado de la red eléctrica antes de retirar la protección.
3. Este aparato no está pensado para que lo utilicen personas (incluidos los niños) con capacidad física, sensorial

o mental reducida, o sin experiencia ni conocimientos, a menos que hayan recibido la supervisión o instrucciones pertinentes respecto al uso del mismo por parte de una persona responsable de su seguridad. Vigile a los niños para asegurarse de que no jueguen con el electrodoméstico.

Seguridad en el funcionamiento

1. Coloque el aparato sobre una superficie plana y seca antes de usarlo.
2. No sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido.
3. No utilice el aparato hasta que la base esté instalada.
4. No introduzca los dedos, lápices ni ningún otro objeto en las rejillas mientras el aparato esté en funcionamiento.
5. No desmonte, repare ni modifique el aparato. Todas las tareas de servicio las debe realizar únicamente personal cualificado.

Electricidad y seguridad

1. Asegúrese de que el voltaje del suministro eléctrico sea el mismo que el indicado en el aparato.
2. Desenchufe siempre el aparato antes de limpiarlo o si no lo va a utilizar durante un prolongado período de tiempo. Mantenga las manos secas al enchufar o desenchufar el aparato.
3. No utilice ningún ventilador con un cable o enchufe dañado. Deseche el calefactor o devuélvalo a un centro de servicio autorizado para que lo revisen o reparen.
4. No coloque el cable debajo de alfombras. No cubra el cable con tapetes, alfombrillas u objetos similares. No coloque el cable debajo de muebles o electrodomésticos. Coloque el cable lejos del área por donde pasen personas y donde no se tropiece con él.
5. ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendios o descargas electricas, no use este ventilador con cualquierdispositivo de control de

velocidad de estado sólido.

6. ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas o lesiones personales, no utilice piezas de repuesto que no hayan sido recomendadas por el fabricante (por ejemplo, piezas fabricadas en casa con una impresora 3D).
7. ADVERTENCIA: Si el cable de alimentación de ha dañado, este debe ser reemplazado por el fabricante, sus agentes de servicio o personas cualificadas para evitar riesgos.

SOLO PARA USO DOMÉSTICO LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Amable recordatorio:



Compruebe su calefactor periódicamente y consulte la sección SOLUCIÓN DE PROBLEMAS o póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente si aparece alguno de los siguientes signos:

- El cable de alimentación o el enchufe están dañados .
- Ruido intenso, olor inusual o calor excesivo.

Especificaciones

Modelo de modelo.	DOTF09S
Entrada	AC 220-240V 50Hz
Potencia nominal	30W
Pila del mando a distancia	CR2025 3V

ENSAMBLADO DEL VENTILADOR DE TORRE 02

Instrucciones de ensamblado

Cuando utilice el aparato por primera vez, retire las envolturas y coloque las piezas siguiendo los pasos que se indican a continuación.

❶



Mantenga las mitades de la base en una posición cruzada; a continuación, enganche el corte arqueado de una mitad en el soporte arqueado de la otra mitad.

❷



Presione hacia abajo en los bordes para unir las dos mitades de la base (escuchará un clic).

3



Coloque la base en la parte inferior del ventilador alineando las flechas en la parte inferior.

4



Gire la base en sentido contrario a las agujas del reloj para encajarla en su lugar.

5



Pase el cable por todos los sujetacables TRASEROS y coloque el ventilador en posición vertical.



CAUTION

- No utilice el ventilador de torre si la base no se ha instalado.
- Asegúrese de pasar el cable a través de todos los sujetacables traseros.

Contenidos del paquete



CONECTAR EL VENTILADOR DE TORRE CRUISER PRO T2

03

Antes de conectar el aparato al dispositivo móvil, escanee el código QR situado a la izquierda o vaya a la tienda de aplicaciones y busque "**Dreo**" y, a continuación, seleccione y descargue la aplicación.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Busca "**Cruiser Pro T2S (2nd. Gen.)**" al emparejar tu nuevo ventilador de torre.

Puede usar la aplicación Dreo para conectar el ventilador de torre inteligente a **Amazon Alexa** o **Google Home**. Siga las instrucciones de la aplicación para configurar el asistente de voz.

NOTA: Debe crear una cuenta de Dreo para acceder a los asistentes de voz.

1. Abra la aplicación e inicie sesión o cree una cuenta siguiendo las instrucciones de la aplicación.
2. Habilite la funcionalidad Bluetooth en el dispositivo móvil y conecte su ventilador de torre.
3. Mantenga presionado el botón Oscilación durante 5 segundos para iniciar la configuración de la conexión Wi-Fi.
   (Sugerencia: El icono de Wi-Fi seguirá parpadeando durante la asociación)
4. Toque **+ Agregar dispositivo** y seleccione **Cruiser Pro T2S (2nd. Gen.).**
5. Siga las instrucciones en la aplicación para completar el emparejamiento.
6. Ahora está listo para controlar el aparato en la aplicación.
   (Sugerencia: Para reiniciar la configuración de conexión, mantenga presionado el botón Oscilación de nuevo durante 5 segundos).

Nota: Mantenga presionado + y ☰ simultáneamente por 5s para restaurar la configuración de fábrica.

Español

DESCRIPCIÓN DEL VENTILADOR DE TORRE 04

Panel de control



Botón de alimentación
Encendido y apagado

Botón Modo
Permite cambiar entre los modos siguientesÑ Normal, Natural, Suspensión y Automático

Botón de aumento
Aumentar la velocidad del ventilador (1-9 niveles)

Botón de disminución
Disminuir la velocidad del ventilador (1-9 niveles)

Botón Temporizador
Seleccione este botón para establecer un temporizador (0-12h)

Botón Oscilación
- Permite ajustar la dirección del flujo de aire.
- Mantega presionado este botón 5 segundos para iniciar la configuración de conexión Wi-Fi y la asociación de dispositivos.

Note: Cuando el venitilador este en Standby, mantenga presionado ⊖ y 🕒 10s para apagar la conexión WiFi y entrar en modo Standby de bajo consumo.

Pantalla de LED



















USO DEL VENTILATORE A TORRE

05

Operaciones generales



1. Presione ⏻ para encender el aparato y ☰ para elegir un modo de trabajo.
2. Presione ⊕ y ⊖ para ajustar la velocidad el ventilador de torre.
3. Presione para cambiar la dirección del flujo de aire.
4. Presione para establecer un temporizador.
5. Presione ⏻ para apagar el ventilador.

Modos de trabajo

Modo suspensión
(Silencio automático activado)

La velocidad del ventilador disminuye cada 30 minutos.

La velocidad disminuye en dos niveles como máimo y permanecerá constante si se encuentra en el nivel 1:
Para el nivel9: 9 → 8 → 7
Para el nivel 8:8 → 7 → 6
Para el nivel 7: 7 → 6 → 5
Para el nivel 6: 6 → 5 → 4
Para el nivel 5: 5 → 4 → 3
Para el nivel 4: 4 → 3 → 2
Para el nivel 3: 3 → 2 → 1
Para el nivel 2: 2 →
Para el nivel 1: 1

Modo Automático
AUTO
La velocidad del ventilador se adapta a la temperatura ambiente.

Modo Normal
El ventilador funciona a velocidad constante.

Modo Natural
El ventilador funciona a velocidades alternas.

Características adicionales



Silencio

Mantenga presionado el botón de modo (☰) o presione 🔇 en su control remoto para encender/apagar el sonido de los botones.



Firmware Update

Compruebe la versión de firmware en la aplicación Dreo y actualice periódicamente para que el ventilador funcione de manera más eficiente.

La pantalla mostrará "UP" durante el proceso de actualización. No utilice el aparato hasta que la actualización se complete.



Timer

Cuando el ventilador esté ENCENDIDO/APAGADO, presione el botón del temporizador repetidamente para establecer un temporizador (1-12 h). Cuando finalice el temporizador, el ventilador dejará/comenzará de funcionar automáticamente. Para cancelar la operación, establezca el temporizador en

Note: La pantalla volverá a la velocidad del ventilador después de 10 segundos.



Memory

Si el ventilador se APAGA y se conecta a la alimentación, funcionará con la configuración anterior (excepto la configuración del temporizador) cuando se vuelva a ENCENDER.



Display Auto Off

- La pantalla se apaga después de 1 minuto (después de 5 segundos en el modo Suspensión).
- La pantalla se reactiva con cualquier botón.
- Para deshabilitar esta función, vaya a la aplicación Dreo.

Aprovechar al máximo el ventilador de torre

1. Retire todos los obstáculos altos que puedan bloquear el flujo de aire del ventilador.

2.Combínelo con su unidad de aire acondicionado para enfriar aún más el aire en toda la habitación.

3. Coloque el ventilador de torre más cerca de usted para obtener un flujo de aire más directo.

4. Coloque un cubo de hielo frente al ventilador para reforzar todavía más el enfriamiento adicional.



Mando a distancia



Sustitución de la pila



1. Mantenga presionada la pestaña de bloqueo mientras saca el soporte de la batería de la ranura de la parte posterior.
2. Reemplazar con baterías del mismo tipo, con el lado (+) hacia arriba.
3. Empuje el soporte hasta que quede bien bloqueado en su lugar.

Nota: Si el aparato no responde cuando se usa el control remoto a corta distancia, considere reemplazar las baterías.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

06



Superficie exterior

Limpie con cuidado el polvo con un paño suave y seco

Rejillas y aspas

Retire el polvo con una aspiradora o un plumero de aire.

Base

La base se puede desmontar en orden inverso al montaje.

ATENCIÓN

1. Desenchufe siempre el ventilador antes de realizar cualquier limpieza o mantenimiento.
2. No sumerja el aparato en agua ni permita que entre agua en la carcasa del motor.
3. No utilice ningún agente químico cuando limpie el ventilador.
4. Guárdelo en un lugar fresco y seco y cúbralo para protegerlo del polvo.

Rejilla Posterior

ADVERTENCIA
Apague el aparato y desenchúfelo antes de cualquier tarea de limpieza o mantenimiento.

1



Tumbe el ventilador de torre boca abajo sobre una superficie plana.

2



Retire el tornillo situado en la parte inferior de la rejilla trasera con un destornillador Philips.

3



Tire hacia abajo de la rejilla y extráigala.

4



Limpie el polvo de las paletas con una aspiradora o un plumero de aire. Enjuague la rejilla trasera con agua corriente con un paño limpio y húmedo.



5 Seque la rejilla y, a continuación, vuelva a instalar dicha rejilla y el tornillo siguiendo el orden inverso al de desmontaje.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

07

¡El ventilador no se enciende!

Asegúrese de que el cable esté conectado a una toma de corriente y que el voltaje de la red eléctrica se corresponde con el voltaje indicado en el ventilador.

¡El ventilador tiembla y se tambalea!

1. Coloque el producto sobre una superficie plana y nivelada.
2. La instalación incorrecta también puede causar temblores. Consulte las instrucciones de montaje en la página 88-89.
   Tenga en cuenta que el cable de alimentación debe pasar por todos los sujetacables traseros.

El ventilador vibra y hace ruido!

1. Coloque el producto sobre una superficie plana y nivelada.
2. Asegúrese de no insertar nada en la entrada y salida de aire.

Si el problema no aparece en la lista o sigue apareciendo, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente (consulte la pagina 101).

DREO CUSTOMER CARE 08

24-MONTH LIMITED WARRANTY

What is Covered

DREO warrants to you that your product will be free from original defects in materials and workmanship for a period of twenty four (24) months from the date of your purchase, when you use your product for intended purposes in accordance with this User Manual.

Please retain your proof of purchase. If you do not retain your proof of purchase, your warranty will start two (2) months from the date of manufacture printed on your product label.

What is Not Covered

This limited warranty only applies to the original purchaser of your product and is non-transferable. This warranty is only valid if your product is used in the country in which you originally purchased it. In addition, this warranty will not apply, and DREO will not be liable for any costs, damages, or repairs, in connection with any of the following:

- Accidents or use of your product with inappropriate force;
- Damage or destruction caused by wrong voltage or unstable electric current;
- Normal wear and tear;
- Careless operation or handling, misuse, abuse, neglect, and/or failure to maintain or use your product in accordance with this User Manual;
- Any partially or completely altered, modified and/or dismantled products;
- Reduction in battery discharge time due to battery age or use (as applicable);
- Products with altered or removed serial numbers;
- Clearing any blockages from the product;
- Purchases from retailers and distributors not authorized by DREO to sell this product;
- Defects caused by or resulting from damages from shipping or handling by any third party not authorized by DREO to ship or handle your product; or
- Defects caused by or resulting from repairs, service, improper maintenance, or alteration to your product or any of its components by anyone other than a repair person authorized by DREO.

Any service and customer support that DREO provides to you under this limited warranty will not extend the duration of this limited warranty.

Warranty Limitations and Exclusions

ANY IMPLIED WARRANTIES RELATING TO YOUR PRODUCT, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND THE WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO THE DURATION OF THE LIMITED WARRANTY SET FORTH ABOVE AND ARE OTHERWISE DISCLAIMED.

THIS LIMITED WARRANTY SHALL BE THE SOLE REMEDY OF THE PURCHASER OR USER OF THE PRODUCT, AND DREO SHALL NOT BE LIABLE FOR AN ALLEGEDLY DEFECTIVE OR DAMAGED PRODUCT EXCEPT TO REPAIR OR REPLACE IT IN ACCORDANCE WITH THIS LIMITED WARRANTY. DREO WILL NOT BE LIABLE FOR SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT, CONTINGENT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR LOSSES OF ANY NATURE THAT YOU MAY INCUR IN CONNECTION WITH YOUR PURCHASE OR USE OF YOUR PRODUCT.

Some jurisdictions do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This limited warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights which vary from jurisdiction to jurisdiction.

Limited Remedies

If your product fails because of an original defect in material and/or workmanship during the warranty period, DREO will repair or replace (in DREO's sole discretion) your product.

To obtain warranty service on your product, contact us at eu-support@dreo.com for further instructions.

IN THE EVENT OF AN ORIGINAL DEFECT IN MATERIAL AND/OR WORKMANSHIP, TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, THE REMEDIES SET FORTH IMMEDIATELY ABOVE ARE YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDIES.

Model No.: DOTF09S
Rev_1.2_EU

We're Here to Help!

eu-support@dreo.com

www.dreo.com

www.dreo.com

Looking for help?

Contact us to get expert support.

eu-support@dreo.com www.dreo.com